

GEBRAUCHSANLEITUNG & TÄGLICHE WARTUNGSANLEITUNG

HORIZON BELL MEDIUM 3

Gaskamin mit geschlossenem Verbrennungssystem



Bellfires wünscht Ihnen viel Stimmung und Spaß mit Ihrem neuen Bellfires Kamin

Dieses Dokument ist Teil der Lieferung Ihres Gaskamins. Lesen Sie es vor der Nutzung aufmerksam durch und bewahren Sie es sorgfältig auf!



BELLFIRES GASKAMIN MIT GESCHLOSSENEM VERBRENNUNGSSYSTEM:

Horizon Bell Medium 3 (HBM3)

Bell fires Deutsch

INHALT

		Seite
1.	GARANTIEBESTIMMUNG	7
2.	GEBRAUCHSANLEITUNG	9
3.	DAS ERSTE MAL FEUERN	20
4.	TÄGLICHE WARTUNG	20
5.	JÄHRLICHE WARTUNG	20

Bell fires Deutsch

1 GARANTIEBESTIMMUNG

Bellfires Kamine

Garantie

Bellfires garantiert die Gediegenheit des gelieferten Kamins und die Qualität der verwendeten Materialien.

Für Mängel infolge von Konstruktionsfehlern oder mangelhaften Bauteilen gilt eine Garantiefrist von 12 Monaten nach Inbetriebnahme des Kamins.

Bellfires verpflichtet sich im Rahmen dieser Garantie und nach Beurteilung seitens Bellfires dazu, keine Kosten für Ersatzteile in Rechnung zu stellen.

Δ Achtung: Folgendes ist auf jeden Fall von der Garantie ausgeschlossen:

- Mängel, die auftreten in bzw. vollständig bzw. teilweise zurückzuführen sind auf:
 - a die Nichteinhaltung der Installations-, Bedienungs- und Wartungsvorschriften
 - b Montage/Installation oder Reparaturen durch Dritte, darunter der Käufer
 - c Eisenverfärbungen nach Erhitzung
- das Dichtband, Thermoelement und Glas des Produkts

Falls Sie die Werksgarantie zu beanspruchen gedenken, ist darüber vorab Verbindung mit Ihrem Kunden aufzunehmen. Bewahren Sie die Rechnung zu diesem Garantieschein deshalb sorgfältig auf!

Ihr Bellfires Kunde:	Installationsdatum:

Bellfires Hallenstraat 17 NL-5531 AB Bladel Tel. + 31 497 339200 Fax. + 31 497 339210

Gebrauchsanleitung 7

Bell fires Deutsch

2 GEBRAUCHSANLEITUNG

2.1 EINLEITUNG

Wir möchten Ihnen zum Kauf dieses modernen Bellfires geschlossener Gasofen gratulieren. Mit diesem Qualitätsprodukt werden Sie jahrelang Heizvergnügen haben und das Spiel der Flammen und die gemütliche Wärme genießen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betriebnehmen. Heben Sie bitte diese Bedienungsanleitung mit Ihren Unterlagen auf.

2.2 SICHERUNG DES GERÄTES

Dieses Gerät ist mit einer thermoelektrischen Sparflammensicherung ausgestattet, um unerwünschtes Austreten von Gas aus dem Hauptbrenner zu verhindern.

Ferner ist das Gerät mit einem patentierten Sicherheitssystem ausgestattet, wobei ein eventuell entstandener Überdruck kontrolliert über die Tür abgeleitet wird. Die Tür kippt hierzu mithilfe eines Federsystems kurz einige Zentimeter nach vorn.

Dabei kann ein Geräusch entstehen. Falls dies geschieht, <u>sofort</u> das Gasventil zudrehen und einen Fachmann benachrichtigen.

2.2.1 Sicherheit



Legen Sie keine Keramikstücke, vermiculiten Körnern, Holzstämme oder Steine gegen den Brenner der Sparflamme. Sorgen Sie dafür, dass die Sparflamme jederzeit frei über den Hauptbrenner brennen kann. Nur in dieser Weise ist eine fehlerfreie Zündung des Hauptbrenners gewährleistet. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu einer gefährlichen Situation führen.



Keine brennbaren Gegenstände im Strahlungsumkreis von 100 cm um den Einbaukamin anbringen. Insbesondere auf Einrichtungs- und Dekorations-gegenstände achten, die sich in Kaminnähe befinden.



Bei Entzündung der Zündflamme und des Brenners stets einen Mindestabstand von 100 cm zur Vorderseite des Geräts einhalten.



Wenn die Sparflamme aus irgendeinem Grund verlischt, <u>5 Minuten</u> warten, bevor Sie die Sparflamme erneut zünden.



Das Gerät, der gesamte konzentrische Kanal und die Ausmündung sind jährlich von einem anerkannten Installateur/Gasfachmann zu reinigen und zu kontrollieren. So bleibt der sichere Betrieb des Geräts gewährleistet. Siehe hierzu die Installationsanleitung (Kapitel 2: Wartung), die zu jedem Gerät mitgeliefert wird.



Dieses Gerät darf nicht ohne Glas in der Türe oder bei geöffneter Türe betrieben werden.



Es dürfen keine brennbaren Stoffe auf den keramischen Holzset gelegt werden.



Die Einrichtung des Hauptbrenners mit Keramikstücke, vermiculiten Körnern, Holzstämmen oder Steine darf unter keiner Bedingung geändert oder ergänzt werden.



Es dürfen sich keine leicht entflammbaren Materialien, wie Nylonkleidung oder brennbare Flüssigkeiten, in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden.



Kinder und sonstige Personen, die nicht über den Betrieb eines Gaskamins informiert sind, sollten sich <u>ausschließlich unter Aufsicht</u> in der Nähe des Kamins aufhalten.



Benutzen Sie einen Kaminschirm gegen Verbrennung zum Schutz der oben genannten Kinder und Personen.

2.3 BEDIENUNG: FERNBEDIENUNG



2.3.1 Allgemein

Lesen Sie vor den Anfeuern des Kamins unbedingt diese Anweisungen aufmerksam durch !!

Das Gerät wird über Funkfernbedienung bedient.

Diese besteht aus einem Handsender und einem Empfänger. Der Empfänger ist mit dem Gasregelblock gekoppelt.

Der Empfänger und der Gasregelblock befinden sich hinter der kleinen (weißen) Tür (Bedienungseinheit) in der Nähe des Geräts. Dieses Türchen zum Öffnen eindrücken, wodurch es nach vorne federt.

Der Handsender und der Empfänger sind batteriebetrieben.

Handsender: 1x 9V Blockbatterie.

Empfänger: 4x 1,5V AA / LR6 Batterie.

Optional: 6 V Adapter (230 VAC). Erhältlich bei Ihrem Kaminfachmann.

Allgemeine Information: Der Handsender und der Empfänger sind <u>nicht</u> mit früheren Modellen austauschbar.

Die Sparflamme befindet sich an der Brennervorderseite im Kamin hinter einer Schutzkappe. Wenn die Sparflamme erlischt, ist vor der erneuten Zündung eine Wartezeit von 5 Minuten einzuhalten.

Wichtig

Direkt nach dem Zünden muss der Kamin ca. 10 Minuten auf dem Höchststand brennen, damit der Rauchkanal die richtige Temperatur erreicht!

2.3.2 Handsender

Die Bedienung erfolgt über ein Funksignal. Der Handsender ist werkseitig mit einem einmaligen Signalcode versehen.



Abbildung 1: Handsender

Bellfires Deutsch

Einstellung des Displays

 Nach dem Anschließen der Batterie, durch gleichzeitiges Drücken von OFF und (kleinen Flamme), wechselt man von °F (und 12 Stunden Zeitandeutung) auf °C (und 24 Stunden Zeitandeutung) und umgekehrt.

• Die Anzeige schaltet nach einiger Zeit in den MAN Modus, sofortiges Wechseln ist möglich durch Drücken der **OFF** Taste.

Einstellung der Zeit

- Durch gleichzeitiges Drücken von & (großen Flamme) und & (kleinen Flamme), beginnt die Anzeige zu blinken.
- Während des Blinkens kann der Zeit eingestellt werden.
- Zur Zeiteinstellung & (große Flamme) für Stünden, & (kleinen Flamme) für Minuten drücken.
- Warten Sie einen Augenblick oder drücken Sie **OFF**, um zum MAN Modus zurückzukehren.

Wichtig: Einstellung des Signalcodes vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Geräts.

Bevor das Gerät in Gebrauch genommen werden kann, muss der Empfänger erst auf den Signalcode des Handsenders programmiert werden.

- Drücken Sie die "RESET" Taste auf dem Empfänger und halten Sie diese gedrückt, bis zwei Tonsignale ertönen. Siehe Abbildung 2. Lassen Sie die "RESET" Taste nach dem zweiten (etwas längeren) Tonsignal wieder los.
- Drücken Sie innerhalb von 20 Sekunden die Taste mit der
 \(\rightarrow \) (kleinen Flamme) auf
 dem Handsender, bis zwei kurze Signale ertönen. Wenn hingegen ein einziges
 längeres Signal ertönt, bedeutet dies, dass die Einstellung der Signalcodes
 missglückt ist oder dass die Kabel falsch angeschlossen wurden.

Das Einstellen des Signalcodes braucht nur einmalig zu erfolgen. Bei einem Austausch der Batterien des Handsenders oder des Empfängers ist dies nicht erneut erforderlich.




Abbildung 2: Empfänger "RESET" Taste

Bedienungsmöglichkeiten

Die Fernbedienung bietet drei Möglichkeiten zur Bedienung des Geräts:

1 : MAN

2 : ★TEMP und **→**TEMP

3 : TIMER

Durch wiederholtes kurzes Betätigen der SET-Taste kann das Bedienungsmenü durchlaufen werden:



Bei TIMER wird auch die eingestellte Startzeit (P1 ★ oder P2 ★) bzw. Stoppzeit (P1) oder P2) angezeigt.

Die Rückkehr nach MAN ist ebenfalls möglich, indem entweder die Taste & (kleinen Flamme) oder & (großen Flamme) gedrückt wird.

Manuelle Bedienung

Das Ein- bzw. Ausschalten des Brenners und die Einstellung der Flammen höhe können manuell vorgenommen werden.

- Drücken Sie die Taste 🌡 (großen Flamme), um den Brenner einzuschalten und die Flammenhöhe zu vergrößern
- Das Gerät wechselt automatisch in den Stand-by-Betrieb, wenn:
 - der Handsender länger als 6 Stunden nicht betätigt wird.
 - die Batterien im Handsender nahezu leer sind.
 - die Batterien im Empfänger leer sind. (Die Zündflamme wird dann ebenfalls ausgeschaltet.)

Dies gilt auch bei Thermostat- und Timer-Bedienung.

 Wird eine der Tasten auf dem Handsender betätigt (außer der SET Taste), erscheint das Übertragungssymbol auf dem Display.
 Der Empfänger bestätigt die Übertragung mit einem Tonsignal.

★TEMP

Thermostat-Bedienung Tagestemperatur

(Gerät befindet sich im Stand-by-Betrieb und Sparflamme brennt.)
Automatische Temperaturregelung der eingestellten Tagestemperatur. Die Zimmertemperatur wird gemessen und mit der eingestellten Tagestemperatur verglichen. Die Flammenhöhe wird automatisch geregelt, damit die eingestellte Tagestemperatur erreicht wird.

Siehe auch: Die gewünschte Temperatur einstellen.



Thermostat-Bedienung Nachttemperatur

(Gerät befindet sich im Stand-by-Betrieb und Sparflamme brennt.)
Automatische Temperaturregelung der eingestellten Nachttemperatur. Die Zimmertemperatur wird gemessen und mit der eingestellten Nachttemperatur verglichen. Die Flammenhöhe wird automatisch geregelt, damit die eingestellte Nachttemperatur erreicht wird.

Siehe auch: Die gewünschte Temperatur einstellen.

TIMER

Timer-Bedienung

(Gerät befindet sich im Stand-by-Betrieb und Sparflamme brennt.) Die Funktion des Geräts richtet sich automatisch nach den zwei eingestellen Heizzeiträumen P1 und P2. Diese Heizzeiträume wiederholen sich automatisch alle 24 Stunden.

Siehe auch: Programmierung des Timers: P1 und P2.

Bei den eingestellten Startzeiten P1★ und P2★ arbeitet das Gerät thermostatisch und die Zimmertemperatur wird automatisch auf die eingestellte Tagestemperatur ★ eingeregelt.

Bei den eingestellten Stoppzeiten P1) und P2) arbeitet das Gerät thermostatisch und die Zimmertemperatur wird automatisch auf die eingestellte Nachttemperatur) remp eingeregelt.

Damit das Gerät die Temperatur nachts selbsttätig regelt, muss die Nachttemperatur Temperatur Temperatur sein.

Wenn die → TEMP Einstellung auf -- abgesenkt wurde, wechselt das Gerät nachts in den Stand-by-Betrieb. Das Gerät nimmt im folgenden Tageszyklus ★ TEMP dann automatisch wieder den Betrieb auf.

N.B.: Die eingestellte Temperatur wird alle 30 Sekunden auf dem Display angezeigt.

Programmierung der gewünschten Temperatur

- Für der gewünschten Modus ★ TEMP oder **)** TEMP zu auswählen, kurz **SET** drücken.
- Halten Sie die SET -Taste gedrückt, bis die Temperaturanzeige im Display zu blinken beginnt.
- Dann mit (großen Flamme) oder (kleinen Flamme) der gewünschten Temperatur einstellen.
- Warten oder kurz **OFF** drücken um in den MAN Modus zu gelangen.
- Wenn der Temperatureinstellung bei TEMP ausgeschaltet muß (niedrig Batterieverbrauch), dann TEMP senken bis im Display erscheint.

Wichtig:



Legen Sie den Handsender nicht an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Strahlungswärme des Geräts oder anderer Wärmequellen.

Programmierung des Timers: P1 und P2

- Für der gewünschten Modus TIMER zu auswählen, kurz **SET** drücken.
- Für Programm 1 SET solange gedrückt halten, bis Anzeige P1 ★ und die Zeit im Display erscheinen. (Die Zeitangabe blinkt.).
- Mit (großen Flamme) für Stünden bzw. (kleinen Flamme) für Minuten die Einschaltzeit für Programm 1 einstellen.
- Kurz SET drücken; P1) erscheint. Dann die Ausschaltzeit für Programm 1 einstellen.
- Wieder SET drücken die Zeiten für Programm 2; P2 ★ (EIN) und P2) (AUS) einstellen.
- Warten oder **OFF** drücken um in den MAN Modus zu gelangen.

2.3.3 Bedienung (Fernbedienung)

Feuer anzünden

- Den in die Gasleitung zum Gerät eingebauten Gas-Absperrhahn öffnen.
- Den "O I" -Schalter am Gasregelblock in Stand "I" schalten.
- Den Bedienungsknopf am Gasregelblock in Stand **ON** schalten.
- Stellen Sie den Handsender auf MAN Betrieb.
- Die Tasten OFF und (großen Flamme) am Handsender gleichzeitig eindrücken. Der Start wird durch ein kurzes akustisches Signal bestätigt. Tasten loslassen.
 Danach folgen kurze akustische Signale bis die Sparflamme und der Hauptbrenner gezündet werden. Nachdem der Hauptbrenner gezündet wurde, geht die Flammenhöhe automatisch auf den höchsten Stand.

Wichtig:

Wenn die Sparflamme aus irgendeinem Grund verlischt,
 <u>5 Minuten</u> warten, bevor Sie die Sparflamme erneut zünden.



- Falls die Sparflamme nach 3 Zündversuchen noch nicht brennt: der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.
- Nachdem die Sparflamme brennt, muss der Hauptbrenner innerhalb von 10 Sekunden automatisch zu brennen beginnen. Anderenfalls <u>sofort</u> der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.
- Falls der Hauptbrenner mit einem Puff zündet, sofort der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.




Abbildung 3: Gasregelblock; Bedienungsknopf in Stand ON

- Mögliche Fehlermeldungen:
 - * 3 x kurzes Tonsignal, ertönt bei Funktion des Motorknopfes:
 Die Batterien des Empfängers sind fast entladen. (Nachdem dieses Signal ertönt, kann das Gerät noch ungefähr 10 Mal eingeschaltet werden.)
 - * Akustisches Dauersignal von 5 Sekunden: Fehlermeldung, z.B.: eines der Kabel ist nicht angeschlossen, der "O I" -Schalter steht nicht in Stand "I".
 - * <u>5 x kurzes akustisches Signal</u>:
 Zünden der Sparflamme und des Hauptbrenners mißlungen.
 Mögliche Ursache: Luft in der Leitung zur Sparflamme.

Wichtig:

Wenn die Sparflamme erlischt, müssen Sie mindestens <u>5 Minuten</u> warten, bevor Sie einen zweiten Versuch in der oben genannten Reihenfolge vornehmen.

Flammenhöhe einstellen / Feuer löschen

- Nach dem Zünden des Brenners geht die Flammenhöhe automatisch auf den Höchststand.
- Drücken Sie auf die 🌢 (kleinen Flamme) Taste, um das Flammenbild zu verkleinern und den Hauptbrenner auszuschalten. (Löschen des Feuers: 🌢 (kleinen Flamme): Zündflamme brennt weiter (Stand-by-Betrieb)!)
 - (Durch kurzes Drücken der 🌢 (kleinen Flamme) Taste wird das Flammenbild stufenweise in die kleinste Stellung gebracht.)
 - Durch zweimaliges Drücken der & (kleinen Flamme) wird das Flammenbild automatisch in die kleinste Stellung gebracht. (Dazu wechselt das Flammenbild zunächst kurz automatisch in die Maximalstellung!) Auf dem Display erscheint "LO".

Drücken Sie auf die (großen Flamme) Taste, um das Flammenbild zu vergrößern und den Brenner einzuschalten aus dem Stand-by-Betrieb.
 (Durch kurzes Drücken der (großen Flamme) Taste wird das Flammenbild stufenweise in die größte Stellung gebracht.)
 Durch zweimaliges Drücken der (großen Flamme) wird das Flammenbild automatisch in die Maximalstellung gebracht. Auf dem Display erscheint "HI".

Wichtig:



- Wird der Hauptbrenner durch Betätigung des 🍐 (großen Flamme) Schalter eingeschaltet, muss dieser <u>innerhalb von 10 Sekunden</u> zu brennen beginnen.
 - Anderenfalls <u>sofort</u> der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.
- Falls der Hauptbrenner mit einem Puff zündet, sofort der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.

Gerät ausschalten

- Taste & eindrücken: Flammen niedriger einstellen und Brenner ausschalten.
- Danach Taste OFF drücken, um das ganze Gerät einschließlich der Sparflamme abzuschalten.
- Den "O I" -Schalter am Gasregelblock in Stand "O" schalten. Dadurch werden die Batterien entlastet.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, den Gasabsperrhahn in der Zufuhrleitung zu schließen.

Wichtig:



Wenn die Sparflamme aus irgendeinem Grund verlischt, <u>5 Minuten</u> warten, bevor Sie die Sparflamme erneut zünden.

Störung

- Falls sich herausstellt, daß die Signale des Handsenders nicht einwandfrei zum Empfänger gelangen, kann die verursacht werden durch:
 - * Entladene Batterien: Batterien auswechseln.
 - * Elektronische Störung: durch Eindrücken der "**RESET**" -Taste am Empfänger zu beheben.
- Wenn sich das Gerät regelmäßig ausschaltet, sollten Sie sich mit Ihrem Installateur in Verbindung setzen.

Batterien auswechseln

- Die Batterien des Handsenders und des Empfängers haben eine Lebensdauer von etwa einem Jahr. Es wird empfohlen, Alkalibatterien zu verwenden.
 Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.
- Ein Batteriewechsel ist fällig, wenn beim:

1 Handsender: das Batteriesymbol im Display zeigt den Ladezustand an.

: Batterie <u>voll</u> : Batterie <u>leer</u>

2 Empfänger: 3 x kurzes Tonsignal, ertönt bei Funktion des Motorknopfes.

Bell fires Deutsch

- 1 Handsender:
- * Die Klappe an der Rückseite öffnen.
- * Die 9-V-Blockbatterie vorsichtig entnehmen und vom Kontakthalter lösen. Nicht an den Kabeln ziehen!
- * Die neue Batterie anschließen und das Ganze wieder einsetzen. Die Klappe wieder schließen.

2 Empfänger:

- * Den ganzem Empfänger vorsichtig aus dem Halter hinter dem (weißen) Türchen ziehen.
- * Den Schieber öffnen.
- * Die Batterien aus dem Batteriehalter entnehmen.
- * Vier (4) neue 1,5-V-Batterien (Typ LR6 oder AA) auf die angegebene Weise in den Batteriehalter einsetzen. Die Andrückfeder muß immer an den Minuspol (-) der Batterie drücken.
- * Den Deckel schließen und den Empfänger wieder in den Halter einsetzen.
- Durch eine fehlerhafte Anordnung der Batterien kann die Elektronik oder der Antrieb irreparabel beschädigt werden.
- Die Batterien nur bei vollständig ausgeschaltetem Garät auswechseln.

2.3.4 Bedienung (Handbedienung)

Im Notfall ist es möglich, das Gerät von Hand zu bedienen. Hierzu muß zuerst das Zünd(piezo)kabel vom Empfänger gelöst und vorsichtig auf den Piezo-Anschluß am Gasregelblock geschoben werden.




Abbildung 4: Gasregelblock; Bedienungsknopf in Handbedienungsstand

Feuer anzünden

- · Den Gasabsperrhahn in der Gasleitung zum Gerät öffnen.
- Den "O I" -Schalter am Gasregelblock in Stand "I" schalten.
- Drehen Sie den Motorschalter auf dem Gasregelblock ganz nach rechts in die OFF Position. Der Knopf macht dabei ein "Klick" -Geräusch.
- Den Bedienungsknopf am Gasregelblock in Stand **MAN** drehen. Daraufhin wird im Bedienungsknopf ein runder Metallknopf sichtbar.
- Den Metallrundknopf eindrücken; hierzu z.B. einen Kugelschreiber verwenden. Daraufhin strömt Gas zur Sparflamme.
- Während nun der Metallrundknopf weiter eingedrückt gehalten wird, muß zum Zünden der Sparflamme die (vierkante) Piezo-Taste (neben dem "O I" -Schalter) mehrmals eingedrückt werden. Durch das Glasfenster ist sichtbar, ob die Sparflamme tatsächlich brennt.
- Sobald die Sparflamme brennt, den Metallrundknopf noch 10 Sekunden lang eingedrückt halten und danach loslassen.

Wichtig:



Wenn die Sparflamme erlischt, müssen Sie mindestens <u>5 Minuten</u> warten, bevor Sie einen zweiten Versuch in der oben genannten Reihenfolge vornehmen.

- Den Bedienungsknopf in Stand ON drehen. Je nach dem Stand des Motorknopfs wird dann eventuell der Brenner gezündet.
- Indem der Motorknopf linksum in den gewünschten Stand gedreht wird, zündet der Brenner und kann die Flammenhöhe eingeregelt werden.

Wichtig:



- Wird der Hauptbrenner durch Drehen des Motorknopf nach links eingeschaltet, muss dieser <u>innerhalb von 10 Sekunden</u> zu brennen beginnen. Anderenfalls <u>sofort</u> der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.
- Falls der Hauptbrenner mit einem Puff zündet, sofort der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.

Feuer löschen

• Den Motorknopf am Gasregelblock ganz nach rechts drehen. Der Knopf macht dabei ein "Klick" -Geräusch. Der Brenner erlischt. Die Sparflamme brennt jedoch weiter.

Gerät ausschalten

- Den "O I" -Schalter am Gasregelblock in Stand "O" schalten. Die Sparflamme erlischt.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, den Gasabsperrhahn in der Zufuhrleitung zu schließen.

Wichtig:



Wenn die Sparflamme aus irgendeinem Grund verlischt, <u>5 Minuten</u> warten, bevor Sie die Sparflamme erneut zünden.

3 DAS ERSTE MAL FEUERN

Der Gasofen ist mit einer hitzebeständigen Lackschicht versehen, die sehr hohe Temperaturen vertragen kann. Während der ersten Heizstunden kann durch das Einbrennen der Lackschicht ein mehr oder weniger unangenehmer Geruch wahrgenommen werden; dieser ist jedoch ungefährlich. Lassen Sie aus diesem Grund den Gasofen einige Stunden mit voller Leistung heizen, und lüften Sie den Raum während dieser Zeit gut.

Nach den ersten Brennvorgängen kann sich die Innenseite dem Glas durch den aushärtenden Lack beschlagen. Nach Abkühlen des Kamins kann dieser Beschlag mit Glasreiniger oder einem Reiniger für keramische Kochplatten entfernt werden.

4 TÄGLICHE WARTUNG

 Vermeiden Sie soviel wie möglich dass zuviel Staub und Teilchen von Zigarettenrauch, Kerzen und Öllampen durch Ihre Wohnung umhertreiben. Wenn diese Teilchen durch das Konvektionssystem des Gerätes erhitzt werden, kann dies nämlich dazu führen dass die Wände und die Decke sich verfärben. Deshalb soll man den Raum in dem sich das Gerät befindet, immer genügend belüften. Entfernen Sie regelmäßig den etwaigen Staubbeschlag der sich hinter der Bedienungsklappe oder hinter der Front festgesetzt hat mit einem Staubsauger.

Wichtig:



- Wenn das Glas gebrochen oder gesprungen ist, muß dieses, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, ausgetauscht werden.
- Falls das Gerät zwei oder mehr Glasscheiben hat, die Glasplatten regelmäßig auf Passgenauigkeit überprüfen. Anderenfalls kann es zu einem Ausströmen der Rauchgase in den Wohnraum kommen!
- Sollte auf dem Gerät was verschüttet werden, schalten Sie den Gasofen aus.
 Reinigen Sie den Gasofen erst, wenn dieser abgekühlt ist. Verwenden Sie für die Reinigung niemals Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel oder Ofenreiniger.
 Benutzen Sie nur ein trockenes fusselfreies Tuch.
- Im Fachhandel sind auch Sprühdosen mit hitzebeständiger Farbe erhältlich, die Sie für das Beseitigen kleiner Lackschäden verwenden können.

5 JÄHRLICHE WARTUNG



Das Gerät, (wo möglich) der gesamte konzentrische Kanal und die Ausmündung sind jährlich von einem anerkannten Installateur/Gasfachmann zu reinigen und zu kontrollieren.

So bleibt der sichere Betrieb des Geräts gewährleistet. Siehe auch die Installationsanleitung, die zu jedem Gerät mitgeliefert wird.



INTERFOCOS B.V. HALLENSTRAAT 17 5531 AB BLADEL NEDERLAND

E-mail: info@interfocos.nl Internet: www.interfocos.com



INSTALLATIONSVORSCHRIFT & WARTUNGSANLEITUNG

HORIZON BELL MEDIUM 3

Gaskamine mit geschlossenem Verbrennungssystem

Bellfires wünscht Ihnen viel Stimmung und Spaß mit Ihrem neuen Bellfires Kamin

Dieses Dokument ist Teil der Lieferung Ihres Gaskamins. Lesen Sie es vor der Installation und der Wartung aufmerksam durch und bewahren Sie es sorgfältig auf!



BELLFIRES GASKAMIN MIT GESCHLOSSENEM VERBRENNUNGSSYSTEM:

Horizon Bell Medium 3

(HBM3)

Bellfires

Deutsch

INHALT

		Seite
1.	INSTALLATIONSVORSCHRIFT	7
2.	WARTUNG	68
3.	STÖRUNGEN	69
4.	DEMONTAGE / MONTAGE DER SCHEIBE	70
5.	ELEKTRISCHES SCHEMA	76
6.	ABMESSUNGEN	77
7.	TECHNISCHE DATEN/VORSCHRIFTEN	82
8.	ERSATZTEILLISTE	92
9.	ENTSORGUNG DER VERPACKUNG UND DES GERÄTS	94

WICHTIG



Die installation darf nur durch einen autorisierten Gasfachbetrieb erfolgen.

Bellfires

Deutsch

Bellfires Deutsch

1 INSTALLATIONSVORSCHRIFT

1.1 ALLGEMEIN

Das Gerät muss von einem anerkannten Gas-installateur laut der Beiliegenden Installationsvorschriften, der nationalen und örtlich geltenden Vorschriften aufgestellt und installiert werden (siehe Technische Daten/Vorschriften in diesem Handbuch) Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen.

Wichtig:



Vor der Installation dieses Gerätes muß kontrolliert werden, ob die Daten auf dem Typenschild mit der Gasart und dem Gasdruck des entsprechenden Gasnetzes übereinstimmen.

Das Gerät wurde werkseitig auf die richtige Belastung eingestellt. Die Sparflamme wurde auf den korrekten Verbrauch eingestellt.

Je nach gewünschter Ausführung wird das Gerät fabrikseitig mit einem konzentrischen Anschluss mit den Maßen <u>Ø100 mm - Ø150 mm</u> oder <u>Ø130 mm - Ø200 mm</u> geliefert, worüber die Rauchgase abgeführt werden und die Verbrennungsluft zugeführt wird.

Dieser Gerät kann über einen <u>Dach</u>- oder <u>Außenwand</u>anschluß angeschlossen werden.

Der <u>Dach</u>anschluß muss mit Hilfe des <u>konzentrischen Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm</u> angeschlossen werden. Die Rauchgase werden durch den natürlichen Abzug über das innere Rohr Ø100 nach außen geführt. Die Verbrennungs-luft wird zwischen den Rohren Ø100 und Ø150 hindurchgeführt.

Der Wandanschluss muss mittels des <u>konzentrischen Kanalsystems Ø130 mm - Ø200 mm</u> ausgeführt werden. Die Rauchgase werden durch den natürlichen Abzug über das innere Rohr Ø130 nach außen geführt. Die Verbrennungsluft wird zwischen den Rohren Ø130 und Ø200 hindurchgeführt. <u>Der Mauerdurchlaß selbst ist, abhängig von dem Aufbau des konzentrisches Rohrensystems, Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm</u>.

Das Gerät kann in einer normal belüfteten Wohnung aufgestellt werden, ohne daß eine zusätzliche Belüftung und/oder Rauchgasventilation erforderlich ist.

Das Gerät kann als **Kassette** in die vorhandene Öffnung eines Kamins eingesetzt werden oder als **Einsatz** in eine neu zu gestaltende Kaminanlage.

Zur Verhütung hoher Temperaturen im Schornstein muss dieser über Lüftungsöffnungen an der Kaminunter- und -oberseite be- und entlüftet werden.

Als Option kann das Gerät mit einem Konvektionspaket ausgestattet werden. Dieser umfasst einen Konvektionsmantel für rund um (oder oben) das Gerät, zwei Aluminiumschläuche und zwei Einbaukonvektionsroste. Damit kann warme Luft in den Raum gebracht werden. Auf Wunsch können zwei zusätzliche Konvektionsgitter angebracht werden (= 1 zusätzliches Konvektionsset).

Bell fires Deutsch

Wenn das Gerät an einen vorhandenen Schornstein angeschlossen werden soll, müssen Sie zuvor mit dem Installateur Kontakt aufnehmen. Falls der Schornstein zuvor für einen Holz- oder Kohlegerät (Kamin) benutzt wurde, muß dieser fachgerecht gefegt werden.

Nur für Deutschland:

Die Gasheizöfen werden ab Fabrik auf "ERDGAS-E" oder "ERDGAS-LL" eingestellt. Auf dem Typenschild hinter der Bedienungsabdeckung is diese Einstellung registriert.

ERDGAS-E: G20: Wu = 12,68 KWh/m³ (15° C, 1013 mbar)

Anschlußdruck = 20 mbar

ERDGAS-LL: G25: Wu = 10,38 KWh/m³ (15° C, 1013 mbar)

Anschlußdruck = 20 mbar

Der Umbau des Gasheizofens von Erdgas-LL nach Erdgas-E oder umgekehrt darf ausschließlich durch einen ofiziellen Heizungsanlagenfachmann durchfürt werden. Man ändert die Brennerdruckeinstellung gemäß den Informationen in Kapitel 7, "Technische Daten/Vorschriften", wenn der Brenner im maximalen Stand brennt und das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Fernbedienung:

Die Brennerdruck Maximal-einstellschraube befindet sich in die Mitte des Gasregelblocks, hinter der Kunststoffkappe. Die Meßstellen für den Anschlußdruck (= Vordruck) und Brennerdruck befinden sich an der linken Seite des Gasregel-blocks. Siehe Abbildung 1.




Abbildung 1: Gasregelblock Fernbedienung (Gerät mit Bedienungseinheit)

1.2 KONZENTRISCHEN KANALSYSTEME Ø100 MM - Ø150 MM UND

Ø130 MM - Ø200 MM : • Bellfires (Muelink & Grol System)

Poujoulat (PGI System)

Ontop (Metaloterm US System)

Das Gerät ist in Kombination mit dem konzentrischen Kanalsystem [Ø100 mm - Ø150 mm] und/oder [Ø130 mm - Ø200 mm] (starr und/oder flexibel), der Marken Bellfires (Muelink & Grol System), Poujoulat (PGI System) oder Ontop (Metaloterm US System) entsprechend der Europäischen CE-Norm für Gasheizungen, geprüft und darf daher nur <u>ausschließlich mit diesen Systemen</u> installiert werden. Die zulässigen Komponenten dieser Systeme sind in Kapitel 1.6.2 aufgeführt. Die Garantie und die Betriebserlaubnis verfällt, wenn das Gerät (vollständig oder teilweise) mit anderen Komponenten oder einem anderen Kanalsystem installiert wird. Das konzentrische Kanalsystem [Ø100 mm - Ø150 mm] und [Ø130 mm - Ø200 mm] muß bei einem Neueinbau oder dem Einbau in einen vorhandenen Rauchgasabzug eingebaut werden.

1.3 LIEFERUMFANG

Set Unterlagen	- Gebrauchsanleitung - Installationsvorschrift
Attributs	 Keramischen Holzstämme, oder Marmorsplitt weiß oder Marmorsplitt grau Haken (Für das öffnen des Rahmens und die Glasscheibe)

Zur Beachtung: Falls ein oder mehrere Teile fehlen sollten, bitte mit dem Händler in Verbindung setzen.

1.4 OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Die folgenden Optionen und Zubehörteile können von Ihrem Verkäufer geliefert werden.

Artikel nr	<u>Optionen</u>
330213 330214 312829	 Konvektionspaket Horizon Bell Medium 3 1x Konvektionsmantel 1x Deckplatte Konvektion 1x Konvektionsset Allgemein
330361	Set hohe Stellfüße (4 Stücke)

Artikel nr	<u>Zubehör</u>	
312829 302188 310178 309872 309730 304040	 Konvektionsset Allgemein: (zur Abführung der Konvektionsluft) 1x Flexibler Aluminiumschlauch Ø125 mm, L= 3 m (max.) 2x Einbauschrank 135 x 135 mm 2x Konvektions Rost, weiß, 145 x 145 mm 2x Kragringen Ø125 mm 4x Schlauchklemme Ø125 mm 	
329874	Set Tragebügel (2 Stücke)	
3	Bellfires (M&G) konzentrischen Kanalsystem Siehe Komponenten-Übersicht	
3	Poujoulat (PGI) konzentrischen Kanalsystem Siehe Komponenten-Übersicht	
3	Ontop (Metaloterm US) konzentrischen Kanalsystem Siehe Komponenten-Übersicht	

Bellfires Deutsch

1.5 VORBEREITUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

Bevor das Gerät aufgestellt werden kann, müssen die folgenden Vorbereitungen getroffen werden:

1.5.1 Vorschriften für die Lage des Rauchgasabzugs

1.5.1.1 Ort des Rauchgasabzugs für eine gute Funktion:

Abzug auf dem Dach:




Abbildung 2: Abzug auf dem Dach

Dieser muß minimal 0,5 m von der Dachkante entfernt sein, mit Ausnahme eines möglicherweise vorhandenen Dachfirstes.

Abzug im Giebel:




Abbildung 3: Abzug im Giebel

Dieser muß minimal 0,5 m entfernt sein von:

- den Ecken des Gebäudes.
- · Dachvorsprüngen, Dachrinne.
- Balkons u.ä., es sei denn, der Abzug verläuft mindestens bis an die Vorderseite des hervorstehenden Teils.

Bell fires Deutsch

1.5.1.2. Standort des Abzugs, um eine Belästigung der Umgebung zu verhindern



Alle in diesem Kapitel angegebenen "Abstände" sind ungefähre Richtwerte! Ziehen Sie für die exakten Mindest-"Abstände" die nationalen und lokalen Vorschriften zu Rate.

Abstand = minimaler Abstand des Abzugs, aufgrund möglicher Belästigung, in Bezug auf.:

- A. eine Ventilationsöffnung für einen Wohnraum, Toilette oder Badezimmer.
- B. eine Verbrennungsluftzufuhr, wenn die Verbrennungsluft durch einen Wohnraum geleitet wird.
- C. ein Kippdrehfenster, das an einen Wohnraum, Toilette oder Badezimmer grenzt.

Abzug auf dem Dach:

Um eine Belästigung zu verhindern	Abstand: Abzug - A, B oder C
In der gleichen Dachfläche	>3 m (*)
In einer anderen Dachfläche	>1 m (*)
Bei einem niedriger gelegenen Giebel	>1 m
Bei einem höher gelegenen Giebel	>3 m (**)

- (*) Wenn der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann, überwiegt der Ort des Abzugs.
- (**) Falls der Abstand nicht eingehalten werden kann muß der Abzug minimal 1 m über dem höchsten Giebel/Dach hervorstehen.

Bellfires Deutsch

Abzug im Giebel:

Abstand: Abzug - A, B oder C
Nicht zulässig wenn A, B, oder C sich über dem Abzug finden.
Abzug oben: >2 m Abzug unten: >0,75 m Links und rechts des Abzug: >0,75 m
>2 m
>2 m bis zur Unterseite eines hervorstehenden Balkon oder einer Galerie.
>2 m
>2 m bis zum Außenraum. (**)
>2 m (wenn der Abstand zum gegenüberliegenden Giebel kleiner ist, gelten für beide Giebel die Bedingungen, die unter "Giebel allgemein" aufgeführt sind.

Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Energieversorgungsunternehmen bezüglich der Vorschriften über Abzüge in beide gegenüber gelegenen Giebeln und Abzügen in den Giebeln einen Winkel bilden.

- (*) Diese Minimumabstände haben keine Gültigkeit, wenn sich zwischen dem Abzug und A, B oder C ein Vorsprung befindet, der mindestens 0,5 m aus dem Giebel hervorragt und länger ist als der Abstand.
- (**) Diese Abstand ist nicht erforderlich, wenn der Abzug mindestens 1 m höher liegt als das betreffende Teil des Außenraumes.

Abzugkanäle, die weniger als 2 m über und weniger als 0,5 m in horizontaler Richtung vom befestigten Teil einer öffentlich zugänglichen Fläche angebracht sind, müssen mit einem geeigneten Schutz versehen sein. Dieser Schutz darf die einwandfreie Funktion des Gerätes nicht beeinflussen.

Bell fires Deutsch

1.6 ALLGEMEINE VORKEHRUNGEN

1.6.1 Der Rauchgaskanal/die Verbrennungsluftzufuhr

Für einen kombinierten <u>Rauchgasabzug</u> mit <u>Verbrennungsluftzufuhr</u> muß eine der nachfolgenden Ausführungen des konzentrischen Kanalsystems verwendet werden:

Wichtig:



Auf grund der hohen Temperatur des Außenrohres (bis zu ca. 150°C), dürfen keine brennbaren Materialen in der Nähe des Kanalsystems verwendet und/oder angebracht werden. Aus diesem Grund muß das gesamte konzentrische Kanalsystem nach der Montage mit einem hitzebeständigen Material ummantelt werden.

Den ummantelten konzentrischen Kanal durch Einbau je eines Gitters (pro Stockwerk) in Boden- und Deckennähe be/entlüften.

Den konzentrischen Kanal <u>nicht</u> isolieren.

Zur Befestigung der Ummantelung für das konzentrischen Kanalsystem [Ø100 mm - Ø150 mm] den Universal Wand / Bodenhalterung Ø150 mm verwenden, siehe 1.6.2, Zeichen Nr. 36.




Abbildung 4: Verwendung Universal Wand / Bodenhalterung Ø150 mm

<u>AUSFÜHRUNGEN MIT STARRES KONZENTRISCHES KANALSYSTEM</u> <u>Ø100 mm - Ø150 mm</u>

Gerät: Konzentrischer Kanalanschluss Ø100-Ø150 mm oder Ø130-Ø200 mm





Abbildung 5: Vertikaler Dachabzug ohne Versatz

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE



(*): $(Y_1 + Y_2): X \ge 2: 1$ (Verhältnis vertikal zu horizontal (oder 45° nach oben) ist immer minimal 2 zu 1)

Abbildung 6: Vertikaler Dachabzug mit Versatz

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE

<u>AUSFÜHRUNGEN MIT FLEXIBLES KONZENTRISCHES KANALSYSTEM</u> <u>Ø100 mm - Ø150 mm</u>

Gerät: Konzentrischer Kanalanschluss Ø100-Ø150 mm oder Ø130-Ø200 mm





Abbildung 7: Vertikaler Schornstein-Abzug unter Verwendung eines vorhandenen Rauchgaskanals

(Flexibles Ø100 mm und/oder Starres Ø100 mm - Ø150 mm)

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE

Deutsch



(*): $(Y_1 + Y_2 + Y_3): X \ge 2: 1$

(Verhältnis vertikal zu horizontal (oder 45° nach oben) ist immer minimal 2 zu 1)

Abbildung 8: Vertikaler Schornstein unter Verwendung eines vorhandenen Rauchgaskanals mit einem Versatz ≥ 45° (Flexibles Ø100 mm und/oder starres Ø100 mm - Ø150 mm))

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE





Abbildung 9: Vertikaler Schornstein-Abzug unter Verwendung eines vorhandenen "undichten" Rauchgaskanals oder falls kein Rauchgaskanal vorhanden ist (Flexibles Ø100 mm / Ø150 mm)

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE



(*) : $(Y_1 + Y_2 + Y_3) : X \ge 2 : 1$ (Verhältnis vertikal zu horizontal (oder 45° nach oben) ist immer minimal 2 zu 1)

Abbildung 10: Vertikaler Schornstein-Abzug unter Verwendung eines vorhandenen "undichten" Rauchgaskanals oder falls kein Rauchgaskanal vorhanden ist; mit einem Versatz ≥ 45° (Flexibles Ø100 mm / Ø150 mm)

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE

<u>AUSFÜHRUNGEN MIT STARRES KONZENTRISCHES KANALSYSTEM</u> Ø100 mm - Ø150 mm und mit Außenwandanschluß Ø100 mm - Ø150 mm

Gerät: Konzentrischer Kanalanschluss Ø130-Ø200 mm




Abbildung 11: Horizontaler Außenwandanschluß

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE

Bellfires Deutsch

<u>AUSFÜHRUNGEN MIT STARRES KONZENTRISCHES KANALSYSTEM</u> Ø130 mm - Ø200 mm und mit Außenwandanschluß Ø100 mm - Ø150 mm

Gerät: Konzentrischer Kanalanschluss Ø130-Ø200 mm




Abbildung 12: Horizontaler Außenwandanschluß

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE

<u>AUSFÜHRUNGEN MIT STARRES KONZENTRISCHES KANALSYSTEM</u> Ø130 mm - Ø200 mm und mit Außenwandanschluß Ø100 mm - Ø150 mm

Gerät: Konzentrischer Kanalanschluss Ø130-Ø200 mm




Abbildung 13: Horizontaler Außenwandanschluß

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE

Bell fires Deutsch

<u>AUSFÜHRUNGEN MIT STARRES KONZENTRISCHES KANALSYSTEM</u> Ø130 mm - Ø200 mm und mit Außenwandanschluß Ø100 mm - Ø150 mm

Gerät: Konzentrischer Kanalanschluss Ø130-Ø200 mm




Abbildung 14: Horizontaler Außenwandanschluß

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE

<u>AUSFÜHRUNGEN MIT STARRES KONZENTRISCHES KANALSYSTEM</u> Ø130 mm - Ø200 mm und mit Außenwandanschluß Ø130 mm - Ø200 mm

Gerät: Konzentrischer Kanalanschluss Ø130-Ø200 mm




Abbildung 15: Horizontaler Außenwandanschluß

ALLE MAßE EINSCHLIEßLICH DER LÄNGE DER DACH- ODER WANDANSCHLÜSSE

1.6.2 Beschreibung der Nummern in Abbildung 5 bis einschließlich 15.

Zeichennr.	BESCHREIBUNG						
1	Gaseinbauofen; Konzentrischer Kanalanschluss Ø130/Ø200 mm oder Ø100/Ø150 mm						
2	-						
3	-						
4	Stauplatte (Die verschiedenen Stauplatte werden bei jedem Gerät geliefert)						
5	Schornsteinschacht, min. Ø150 mm innenwändig; 100% leckfrei						
6	Schornsteinschacht oder feuerfreie Ummantelung, min. Ø160 mm innenwändig						
7	Flexibeler Edelstahl Kanal Ø100 mm innenwändig AISI 316TI (Gastec QA)						
8	Flexibeler Edelstahl Kanal Ø150 mm innenwändig AISI 316TI						
9	-						

KOMPONENTEN KONZENTRISCHES BELLFIRES (M&G) KANALSYSTEM Ø100 mm - Ø150 mm

ZEI- CHEN			Farb	e(*)	Verwer	ndung	
NR.	BESTELL NR.	BESCHILLIBONS		Edelst	antr.	STARR	FLEX
10	302289	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 500 mm, inkl. ① und ②		•		•	
11	302290	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 1000 mm, inkl. ① und ②		•		•	
12	302291	Konzentrisches Schiebestück, L = min. 325 / max. 440 mm, inkl. ① und ②	0	•		•	
13	302292	Konzentrisches Verbindungsrohr, verkürzbar, L = 500 mm, inkl. ① und ②		•		•	
14	302297	Konzentrischer Bogen 90°, inkl. ① und ②	8	•		•	

ZEI- CHEN	BELLFIRES ART. /	ART. / BESCHDEIBLING		Farb	e(*)	Verwer	ndung
NR.	BESTELL NR.	BESCHILEBONS		Edelst	antr.	STARR	FLEX
15	302298	Konzentrischer Bogen 45°, inkl. ① und ②	000	•		•	
16	302295	Mündungsabschluß mit Rohr, L = 1360 mm (vertikal), inkl. ①, ② und ④		•	•	•	•
17	302212	Dachdurchführung für Schrägdach 20° - 45° (**), mit Bleischürze	1	•		•	•
18	302213	Durchgangsplatte für best. Schornsteine oder Flachdach		•		•	•
19	302296	Außenwandanschluß, L = 600 mm (horizontal (verkürzbar)), inkl. ①, ② und ein Set Wandabschlußplatten		•	•	•	•
20	302293	①:Klemmband Ø150 mm, Edelstahl, Schnell Schließe		•		•	•
21	302210	② : Silikonmanschette Ø150 mm				•	•
23	302215	④ : Befestigungsbügel (Mauerwand)		•		•	•
24	302214	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten		•		•	•

ZEI- CHEN	BELLFIRES ART. /	BESCHREIBUNG		Farb	e(*)	Verwer	ndung
NR.	BESTELL NR.	BESCHREIBUNG		Edelst	antr.	STARR	FLEX
25	302189	Deckenplatte für Übergang Ø100 mm / Ø150 mm starres - Ø100 mm (flex.).	3	•		•	•
26	302278	Adapter 100 Edelstahl; Ø100 mm außenwändig (starr) x Ø107 mm innenwändig (flex.). [Gerät - Ø100 mm flex.] und [Ø100 mm starr - Ø100 mm flex.].		•			•
27	302279	Adapter 150 Edelstahl; Ø148 mm außenwändig (starr) x Ø148 mm innen-(flex.). [Gerät - Ø150 mm flex.].		•			•
28	302217	Klemmband Edelstahl Ø150 mm für Adapter 150 [Gerät - Ø150 mm flex.] Schraube Schließe		•		•	•
29	303776	Blechschrauben Ø3,5 mm x 9,5 mm Edelstahl. Zum Sichern der flexiblen Kanäle. (Minimal 3 Stück je Anschluß)		•			•
30	304041	Schlauchklemme Ø100 mm. (Minimal 2 Stück je Anschluß)		•			•
31	304042	Schlauchklemme Ø150 mm. (Minimal 2 Stück je Anschluß)		•			•
32	302307	Mündungsabschluß mit Rohr, L = 610 mm (vertikal), inkl. ① und ②. Für flexibles Kanalsystem.		•	•	•	•
33	302301	Konzentrisches T-Stück mit Messöffnung, inkl. ① und ②		•		•	

ZEI- CHEN	BELLFIRES ART. /	BESCHREIBUNG		Farb	e(*)	Verwen	dung
NR.	BESTELL NR.	BEGOTIKEIBONG		Edelst	antr.	STARR	FLEX
34	302302	Konzentrische Röhre mit Messöffnung, L = 165 mm, inkl. ① und ②		•		•	
35	302303	Konzentrische Biegung 90° mit Inspektionsluke, inkl. ① und ②		•		•	
36	321948	Universal wand / Bodenhalterung Ø150 mm		•		•	

(*) : Farbe: Edelst: Edelstahl, Glanz

antr.: Anthrazitfarben, Matt

(**) : Dachdurchführung für eine Dachschräge ab 45° ist auf Wunsch lieferbar.

Verwenden Sie flexible Edelstahl Kanäle der Qualität; AISI 316-TI. Der flexible Rauchgaskanal von Ø100 mm (oder Ø130 mm) muß außerdem mit dem Prüfzeichen GASTEC-QA versehen sein.

KOMPONENTEN KONZENTRISCHES BELLFIRES (M&G) KANALSYSTEM Ø130 mm - Ø200 mm

ZEI- BELLFIRES CHEN ART. /		BESCHREIBUNG		Farb	e(*)	Verwer	ndung
NR.	BESTELL NR.	BESCHILLIBONG		Edelst	antr.	STARR	FLEX
100	302319	Konzentrisches Übergangsstück von Ø130 / Ø200 mm → Ø100 / Ø150 mm		•		•	•
110	302308	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 500 mm, inkl. © und ©		•		•	
111	302309	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 1000 mm, inkl. ⑤ und ⑥	00	•		•	
113	302310	Konzentrisches Verbindungsrohr, verkürzbar, L = 500 mm, inkl. ⑤ und ⑥	0	•		•	
114	302314	Konzentrischer Bogen 90°, inkl. ⑤ und ⑥		•		•	
115	302315	Konzentrischer Bogen 45°, inkl. ⑤ und ⑥	000	•		•	
119	302313	Außenwandanschluß, L = 600 mm (horizontal (verkürzbar)), inkl. ⑤, ⑥ und ein Set Wandabschlußplatten		•	•	•	

ZEI- CHEN	BELLFIRES ART. /	ART. / BESCHREIBLING		Farb	e(*)	Verwer	ndung
NR.	BESTELL NR.	BESCHKEIBUNG		Edelst	antr.	STARR	FLEX
120	302311	© : Klemmband Ø200 mm, Edelstahl, Schnell Schließe		•		•	•
121	302248	© : Silikonmanschette Ø200 mm				•	•
123	302251	® : Befestigungsbügel (Mauerwand)				•	•
124	302250	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten		•		•	•
126	302281	Adapter 130 Edelstahl; Ø130 mm außenwändig (starr) x Ø137 mm innenwändig (flex.). [Gerät - Ø130 mm flex.] und [Ø130 mm starr - Ø130 mm flex.].		•			•
127	302282	Adapter 200 Edelstahl; Ø198 mm außenwändig (starr) x Ø198 mm innenwändig (flex.). [Gerät - Ø200 mm flex.]		•			•
128	302257	Klemmband Edelstahl Ø200 mm für Adapter 200 [Gerät - Ø200 mm flex.]. Schraube Schließe		•		•	•
129	303776	Blechschrauben Ø3,5 mm x 9,5 mm Edelstahl. Zum Sichern der flexiblen Kanäle. (Minimal 3 Stück je Anschluß)		•			•
130	304045	Schlauchklemme Ø130 mm. (Minimal 2 Stück je Anschluß.)		•			•
131	304046	Schlauchklemme Ø200 mm. (Minimal 2 Stück je Anschluß.)		•			•

KOMPONENTEN KONZENTRISCHES POUJOULAT PGI KANALSYSTEM Ø100 mm - Ø150 mm

ZEI- CHEN NR.	POUJOULAT ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
	37100403	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 250 mm	
10	37100404	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 450 mm	
11	37100405	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 950 mm	
12	37100429	Konzentrisches Schiebestück, L = min. 390 mm / max. 640 mm	
14	37100441	Konzentrischer Bogen 90°	
15	37100421	Konzentrischer Bogen 45°	

ZEI- CHEN NR.	POUJOULAT ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
	37100411	Konzentrischer Bogen 30°	
	37100401	Konzentrischer Bogen 15°	
16	37100654	Mündungsabschluß mit Rohr, L = 140 mm, Vertikal	
17	45150171	Dachdurchführung für ein Dach aus Hartgestein mit einer Dachneigung von 15°- 30° geeignet	
	45150170	Dachdurchführung für ein Dach mit Dachziegeln mit einer Dachneigung von 15°- 30° geeignet	
	45150172	Dachdurchführung für ein Dach aus Hartgestein mit einer Dachneigung von 30°- 45° geeignet	
	45150173	Dachdurchführung für ein Dach mit Dachziegeln mit einer Dachneigung von 30°- 45° geeignet	

ZEI- CHEN NR.	POUJOULAT ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
18	45150169	Durchgangsplatte für best. Schornsteine oder Flachdach	
19	37100610	Außenwandanschluß, L = min. 365 mm / max. 585 mm, Horizontal	
20	45150076	Klemmband Ø150 mm, Edelstahl, Schnell Schließe	Office
23	45150072	Befestigungsbügel (Mauerwand), Ø150 mm	
24	37100442	Decken-/Wandplatte mit Abstandshaltern und Lüftungsschlitzen	
	37100425	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten, für eine Dachneigung von 0°- 10° geeignet	
	37100426	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten, für eine Dachneigung von 10°- 30° geeignet	
	37100427	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten, für eine Dachneigung von 30°- 40° geeignet	
	37100428	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten, für eine Dachneigung von 40°- 50° geeignet	
34	37100407	Konzentrisches Rohr mit Inspektionsöffnung, L = 250 mm	

ZEI- CHEN NR.	POUJOULAT ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
36	45150165	Befestigungsbügel (Dach), (Universal) Ø150 mm	
36	45150081	Befestigungsbügel (Boden), (Universal) Ø150 mm	
37	37100611	Adapter: Bellfires Ø100-150 mm → Poujoulat PGI Ø100-150 mm (Gerät 100/150 → Poujoulat PGI 100/150)	
100	37100614	Adapter: Bellfires Ø130-200 mm → Poujoulat PGI Ø100-150 mm (Gerät 130/200 → Poujoulat PGI 100/150)	
101	37100613	Konzentrisches Übergangsstück von Poujoulat PGI Ø130-200 mm → Poujoulat PGI Ø100-150 mm	

KOMPONENTEN KONZENTRISCHES POUJOULAT PGI KANALSYSTEM Ø130 mm - Ø200 mm

ZEI- CHEN NR.	POUJOULAT ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
	37130403	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 250 mm	
110	37130404	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 450 mm	
111	37130405	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 950 mm	
112	37130429	Konzentrisches Schiebestück, L = min. 390 mm / max. 640 mm	
114	37130441	Konzentrischer Bogen 90°	
115	37130421	Konzentrischer Bogen 45°	

ZEI- CHEN NR.	POUJOULAT ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
	37130411	Konzentrischer Bogen 30°	
115	37130401	Konzentrischer Bogen 15°	
119	37130610	Außenwandanschluß, L = min. 425 mm / max. 585 mm, Horizontal	
120	45200076	Klemmband Ø200 mm, Edelstahl, Schnell Schließe	OIT O
123	45200072	Befestigungsbügel (Mauerwand), Ø200 mm	
124	37130442	Decken-/Wandplatte mit Abstandshaltern und Lüftungsschlitzen	
	37130425	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten, für eine Dachneigung von 0°- 10° geeignet	
	37130426	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten, für eine Dachneigung von 10°- 30° geeignet	
	37130427	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten, für eine Dachneigung von 30°- 40° geeignet	
	37130428	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten, für eine Dachneigung von 40°- 50° geeignet	

ZEI- CHEN NR.	POUJOULAT ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
	37130407	Konzentrisches Rohr mit Inspektionsöffnung, L = 250 mm	
	45200165	Befestigungsbügel (Dach), (Universal) Ø200 mm	
	45200081	Befestigungsbügel (Boden), (Universal) Ø200 mm	
	37130615	Adapter: Bellfires Ø130-200 mm → Poujoulat PGI Ø130-200 mm (Gerät 130/200 → Poujoulat PGI 130/200)	

KOMPONENTEN KONZENTRISCHES ONTOP METALOTERM US KANALSYSTEM Ø100 mm - Ø150 mm

ZEI- CHEN NR.	ONTOP ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
	USA 10	Adapter für Bellfires Geräte mit konzentrischem Anschluss Ø100 - Ø150 mm	
	US 25 10	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 250 mm	
10	US 50 10	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 500 mm	
11	US 100 10	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 1000 mm	
12	USPP 10	Konzentrisches Schiebestück, L = min. 60 / max. 250 mm	
14	USB 90 10	Konzentrischer Bogen 90°	
15	USB 45 10	Konzentrischer Bogen 45°	
	USB 30 10	Konzentrischer Bogen 30°	

ZEI- CHEN NR.	ONTOP ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
	USB 15 10	Konzentrischer Bogen 15°	
16	USDVC2 10	Mündungsabschluß mit Rohr, L = 375 mm, (Vertikal), inkl. ①	
16	USSR 10	Sturmkragen Ø150 mm	
17	USLS 10	Dachdurchführung für Schrägdach 20° - 45° (**), mit Bleischürze	
17	USDH 10	Dachdurchführungsblech für Dachneigung 5°- 30°	
18	USDP 10	Durchgangsplatte für best. Schornsteine oder Flachdach	
18	USDPAL 10	Dachdurchführung - Aluminium für best. Schornsteine oder Flachdach	
19	USDHC5 10	Außenwandanschluß, L = 475 mm (horizontal (verkürzbar)), inkl. ②	

ZEI- CHEN NR.	ONTOP ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
20	USKB 10	①:Klemmband, Schnell Schließe	
21	USAB 10	②:Abdeckband, Schraube Schließe	
23	USMB 10	Befestigungsbügel (Mauerwand), Verstellbar	
23	USEB 10	Montagebügel	
24	USCP 10	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten / Zentrierplatten	
24	USDQ 10	Dachunterstützung	
25	USSAN 10	Sanierungsset	
25	USSAN1 10	Oberseite Sanierungsset	

ZEI- CHEN NR.	ONTOP ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
25	USSAN2 10	Unterseite Sanierungsset	
28	USKBS 10	Klemmband, Schraube Schließe	
	USI 10	Konzentrische Röhre mit Inspektionsluke, L = 250 mm	
34	USEM 10	Konzentrische Röhre mit Messöffnung, L = 150 mm	
35	USBI 10	Konzentrische Biegung 90° mit Inspektionsluke	
	USR 10	Rosette, glatt Ø150 mm	
	USMPG 10	Wandplatte, groß Ø150 mm, Ø300 mm	
	ASAH 10	Abstandshalter	

ZEI- CHEN NR.	ONTOP ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
	USVG 10 13	Konzentrisches Übergangsstück von Ø100-Ø150 mm → Ø130-Ø200 mm	

KOMPONENTEN KONZENTRISCHES ONTOP METALOTERM US KANALSYSTEM Ø130 mm - Ø200 mm

ZEI- CHEN NR.	ONTOP ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
	USA 13	Adapter für Bellfires Geräte mit konzentrischem Anschluss Ø130-Ø200 mm	
	US 25 13	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 250 mm	
10	US 50 13	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 500 mm	
11	US 100 13	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 1000 mm	
12	USPP 13	Konzentrisches Schiebestück, L = min. 60 / max. 250 mm	
14	USB 90 13	Konzentrischer Bogen 90°	

ZEI- CHEN NR.	ONTOP ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
15	USB 45 13	Konzentrischer Bogen 45°	
	USB 30 13	Konzentrischer Bogen 30°	
	USB 15 13	Konzentrischer Bogen 15°	
16	USDVC2 13	Mündungsabschluß mit Rohr, L = 375 mm, (Vertical), inkl. ①	
16	USSR 13	Sturmkragen Ø150 mm	
17	USLS 13	Dachdurchführung für Schrägdach 20° - 45° (**), mit Bleischürze	
17	USDH 13	Dachdurchführungsplatte für Schrägdach 5°- 30°	

ZEI- CHEN NR.	ONTOP ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
18	USDP 13	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach	
18	USDPAL 13	Dachdurchführung - Aluminium für best. Schornsteine oder Flachdach	
19	USDHC4 13	Außenwandanschluß, L = 475 mm (horizontal (verkürzbar)), inkl. ②	
20	USKB 13	①:Klemmband, Schnell Schließe	
21	USAB 13	②:Abdeckband, Schraube Schließe	
23	USMB 13	Befestigungsbügel (Mauerwand), Verstellbar	
23	USEB 13	Montagebügel	
24	USCP 13	Set Dachabschlußplatten / Brandschutzplatten / Zentrierplatten	

ZEI- CHEN NR.	ONTOP ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
24	USDQ 13	Dachunterstützung	
25	USSAN 13	Sanierungsset	
25	USSAN1 13	Oberseite Sanierungsset	
25	USSAN2 13	Unterseite Sanierungsset	
28	USKBS 13	Klemmband, Schraube Schließe	
	USI 13	Konzentrische Röhre mit Inspektionsluke, L = 250 mm	
34	USEM 13	Konzentrische Röhre mit Messöffnung, L = 150 mm	

ZEI- CHEN NR.	ONTOP ART. / BESTELL NR.	BESCHREIBUNG	
35	USBI 13	Konzentrische Biegung 90° mit Inspektionsluke	
	USR 13	Rosette, glatt Ø200 mm	
	USMPG 13	Wandplatte, groß Ø200 mm,	
	ASAH 13	Abstandshalter	
	USVG 13 10	Konzentrisches Übergangsstück von Ø130-Ø200 mm → Ø100-Ø150 mm	



- Die geschlossenen Gasgeräte sind in Kombination mit die, in dieses Installationsvorschrift aufgeführten Komponenten von der genannte konzentrischen Kanalsystems genehmigt laut der Europäischen CE-Norm für Gasgeräte und dürfen deshalb <u>nur</u> in Kombination mit diesen Komponenten angewendet werden.
- Die Komponenten der konzentrischen Kanalsysteme von Bellfires (M&G System), Poujoulat (PGI System) und Ontop (Metaloterm US System) dürfen <u>nicht</u> gemischt in einer Anlage verwendet werden.
- Überprüfen Sie, ob die zu verwendende Wand- oder Dach Ausmündung/Abzug <u>exakt</u> mit einer Ausmündung/Abzug übereinstimmt, die in dieses Installationsvorschrift aufgeführt ist.

Bell fires Deutsch

1.6.3 Der Gasanschluß

Bedienung (Gasregelblock (und Empfänger)) befindet sich **außerhalb** des Geräts (in Bedienungseinheit):

Der Gasanschluß befindet sich an der Einbaustelle der Bedienungseinheit.

Verwenden Sie als Zuleitung minimal ein 1/2" Gasrohr mit einem Anschlußhahn.

Nur für Deutschland:

In die Gerätezuführungsleitung ist bauseits eine thermisch auslösende Absperreinrichtung TAE einzubauen.

1.6.4 Der Bedienungseinheit

Der Bedienungseinheit mit Gasregelblock und Empfänger befindet sich, nach dem Einbau, in einem Abstand von **maximal 50 cm** von der linken oder rechten Seite des Geräts.

1.6.5 Anschließen des Konvektionspakets

Bei montage von einem Konvektionspaket (= Konvektionsmantel und Konvektionsset (1x oder 2x)), muß berücksichtigt werden, daß ungefähr einen Meter über dem Ofen Warmluftaustrittsgitter angebracht werden.

1.7 AUFSTELLEN DES OFENS

Wichtig:

 Der Kamin wird auf einem stabilen Boden aufgestellt, der ausreichende Tragfähigkeit für das Gewicht des Geräts besitzt.



- Stellen Sie sicher, dass sich zwischen die Unterseite des Geräts und dem Boden ein Zwischenraum von mindestens 1 cm befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Bodentemperatur unter und vor dem Gerät nie über 85°C steigen kann!

Eventuell als Temperaturschutz eine Platte (aus feuerfestem Material) auf den Boden legen.

Besondere Vorsicht ist bei Böden aus brennbarem Material geboten.




Abbildung 16: Minimal 1 cm Spiel zwischen die Unterseite des Geräts und dem Boden

48

Das Gerät niemals direkt an der Rückwand aufstellen; zwischen Gerät und Rückwand eine feuerfeste, mindestens 12 mm dicke Isolierplatte mit 2 cm Zwischenraum zu beiden Seiten anbringen (insgesamt ± 5 cm.)

Die Rückwand muss aus feuerfestem Material bestehen.

Beim Einbau darf man nie brennbare Materialien anwenden.

Für Be- und Entlüftung des Kamins sorgen; hierzu an der Unter- und Oberseite des Kamins Be- und Entlüftungs- öffnungen anbringen.

Beim Aufstellen soll man einen Spiel von mindestens 3 mm rund um das Gerät einhalten in Zusammenhang mit der Tatsache dass das Gerät sich beim Erhitzen ausdehnt.

Das Gerät nicht isolieren! Allein an der Oberseite und den Seiten kann vor dem Einbau ein Streifen weißer, ungebundener Dämmwolle (hitzebeständig bis 1000° C) mit einer Breite von maximal 15 cm angebracht werden, um die Wand zu schützen.

Verwenden Sie keine Glas- oder Steinwolle oder sonstiges Isoliermaterial. Diese setzen nämlich einen penetranten Geruch frei, der als störend empfunden wird. Außerdem kann sich dadurch die Säule verfärben.

Leicht entzündliche Materialien wie Gardinen sollten nicht in der Nähe der Gasheizung aufgehängt werden. Minimaler Sicherheitsabstand : 100 cm.

Montieren Sie falls gewünscht einen Konvektionspaket. (Siehe Kapitel 1.1)





Das Gerät lässt sich mithilfe eines Tragebügel-Sets (Zubehör) mühelos aufstellen. Nach der Aufstellung: Tragebügel entfernen!




Abbildung 17: <u>Gerät in belüfteten Kaminmantel eingebaut</u> Horizontaler Abzug der Zu-/Abluft über die Wand Optionen/Zubehör:

- Konvektionspaket (= Konvektionsmantel und 1x Konvektionsset)
- 1x zusätzliches Konvektionsset
- hohe Stellfüße
- 1 Einströmöffnung (Gerät) Konvektionsluft
- 2 Einströmöffnung (Rost) (Kaminmantel) Konvektionsluft
- 3 Natürliche Konvektion im Kaminmantel
- 4 Ausströmöffnung (Rost) (Kaminmantel) Natürliche Konvektionsluft
- 5 Ausströmöffnung (Gerät) Konvektionsluft / Anschluss Konvektionsset (2x oder 4x)
- 6 Ausströmöffnung (Rost Konvektionsset) (Kaminmantel) Konvektionsluft (2x oder 4x)
- 7
- 8 Konzentrischer Kanalanschluss Gerät Ø130 200 mm für horizontalen Wandabzug
- 9 Horizontaler Wandabzug
- 10 Einbau-bedienungseinheit mit Gasregelblock und Empfänger




Abbildung 18: Gerät in belüfteten Kaminmantel eingebaut Vertikaler Abzug der Zu-/Abluft über das Dach. Verwendung ohne Konvektionspaket.

- 1 Einströmöffnung (Gerät) Konvektionsluft
- 2 Einströmöffnung (Rost) (Kaminmantel) Konvektionsluft
- 3 Natürliche Konvektion im Kaminmantel
- 4 Ausströmöffnung (Rost) (Kaminmantel) Konvektionsluft (2x)
- 5 Konzentrischer Kanalanschluss Gerät Ø100 150 mm für vertikalen Dachabzug
- 6 Konzentrischer Kanalsystem Ø100 150 mm für vertikalen Dachabzug
- 7 Einbau-bedienungseinheit mit Gasregelblock und Empfänger

Beim Einbau des Geräts kann das Gerät mithilfe der Stellfüße waagerecht montiert werden. Die Stellfüße sind über die Öffnungen (4 x) zugängig, nachdem die Verschlusskappen in den Ecken des Brennkammerbodens entfernt wurden. Der Boden der Brennkammer ist zugängig, wenn die Glasscheibe und der Brennerrost demontiert wurden (Siehe Kapitel 4). Mit einem Sechskantschlüssel (Nr. 5) lässt sich die gewünschte Höhe des Geräts einstellen.



Drücken Sie die 4 Verschlusskappen wieder zurück in den Boden.





- Position vier Verschlusskappen.

- Verschlusskappe.



 Stellfüße von der Unterseite des Geräts gesehen.



- Einstellung der Höhe mit Sechskant schlüssel Nr. 5.

Verlegen Sie die Gasleitung so, daß nach dem Aufstellen der Gerätes, das leicht montiert werden kann.

Weil die Bedienung sich außerhalb des Geräts befindet, muß die Gaszufuhr bis zur Einbaustelle der (Einbau-) Bedienungseinheit mit Gasregelblock (und Empfänger) verlegt werden.

Das Gerät ± 5 cm von der Rückwand abrücken und waagerecht aufstellen. Feuerfeste Isolierplatte (min. 12 mm) zwischen Gerät und Rückwand anbringen. Das Gerät darf nicht an einer brennbaren Rückwand aufgestellt werden.

Das Gerät mit zwei Keilbolzen an der Rückwand fixieren. Hierzu die verstellbaren Befestigungsbügel an die Seite des Geräts verwenden.



- 2x Befestigungsbügel.

1.7.1 Gasanschluß

Wichtig:

Achten Sie beim Anschließen darauf, daß das Gasregelteil nicht verdreht wird. Sorgen Sie dafür, daß am Gasregelteil und den Leitungen keine Spannung entsteht.

Gerät mit Bedienung in separater (Einbau-)Bedienungseinheit:

• Bedienungseinheit und Leitungen werden lose mitgeliefert (Bausatz)

Zuerst den Verblendungsrand mit dem Türchen für die Bedienungseinheit abbauen. Montieren Sie die separate Bedienungseinheit mit dem Gasregelblock (und Empfänger) in eimen Anstand von maximal 50 cm vom Gerät.




Abbildung 19: Bedienungseinheit

Befestigen Sie die mitgelieferte flexible Gasleitung aus Edelstahl von Ø8/(Ø12,4) mm an einer Seite mit der vorhanden Quetschkupplung unter der Brennerplatte.

Schließen Sie nun den Hauptbrenner (Ø8 mm Edelstahl, flexibel), die Sparflamme (Ø4 mm Edelstahl, flexibel), das Thermoelement (Thermoelement Unterbrecher) und das Piezo-kabel an das Gasregelblock in der Bedienungseinheit an. Bei Fernbedienung wird das Piezokabel, das 8-polige Kabel und die beiden Kabel des Thermo-elements an den Empfänger angeschlossen (Siehe Abbildung 20 und Kapitel 5: Elektrischen Schema).


Wichtig:

Schrauben Sie den Anschluss des Thermoelement (und Thermoelement Unterbrecher) mit der Hand hinter im Gasregelblock. Mit Gabelschlüssel vorsichtig noch um etwa 180 Grad weiterdrehen. Siehe Abbildung 20, 21 und Kapitel 5.



Fernbedienung

Gasregelblock und Empfänger in Bedienungseinheit



- 1 Gasregelblock
- 2 Anschluß Gaszuleitung 3/8" Ø12 mm, Quetschkupplung
- 3 Brennerleitung Anschluß Ø8 mm, Quetschkupplung
- 4 Thermoelement Anschluß M 10x1 mm
- 5 Sparflammenleitung Anschluß Ø4 mm, Quetschkupplung
- 6 Empfänger
- 7 Piezokabel Anschluß

Abbildung 20: Fernbedienung: Gasregelblock und Empfänger in Bedienungseinheit


Wichtig: Nach der Montage alle Quetsch-

verbindungen auf Undichtigkeit

überprüfen!

Fernbedienung

Auf dem folgenden Foto wird die Montage der Leitungen in einem fernbedienten Gasregelblock gezeigt.






Abbildung 21: Gasregelblock Fernbedienung




Abbildung 22: Gasregelblock Fernbedienung

Gerät mit Bedienung in separater (Einbau-)Bedienungseinheit:

· Gasregelblock und Leitungen werden vormontiert mitgeliefert.

Zuerst den Bügel mit dem Gasregelblock vom Gerät lösen. Die separate Bedienungseinheit im Abstand von maximal 50 cm vom Gerät montieren. Den Empfänger oben in der Bedienungseinheit anbringen. Das Piezo-Kabel, das 8-polige Kabel und die beiden Kabel des Thermoelements an den Empfänger anschließen. (Siehe Kapitel 5: Elektrischen Schema).



Den Bügel mit dem Gasregelblock und Leitungen vorsichtig zur Bedienungseinheit einstellen. Den Bügel unten in der Bedienungseinheit montieren. Dabei darauf achten, dass die Leitungen nicht beschädigt werden oder sich Quetschkupplungen lösen. Quetschkupplungen nachträglich auf Lecks kontrollieren.

Allgemein:

Sorgen Sie dafür, daß alle Leitungen, Kabel u.ä., über einen leicht erreichbaren unabhängigen Raum oder ein hitzebeständiges Rohr von minimal Ø50 mm vom Ofen zur Bedienungseinheit verlegt werden.

Schützen Sie beim weiteren Einbau der Bedienungseinheit, das Gasregelblock und alle Leitungen ausreichend gegen Zement u.ä.

Wichtig: Zement und Kalk können die Leitungen

beschädigen.

Hierdurch können Leckagen später auftreten.

1.7.2 Anschluß des konzentrischen Kanalystems

Konzentrisches Kanalsystem nach einem der Beispiele in Abschnitt 1.6.1, Abbildung 5 - 15, installieren.

Sorgen Sie dafür, daß die Anschlüsse vollkommen gasdicht sind.

1.7.3 Einbauen der Gerätes

Nehmen Sie, falls zutreffend, Front vom Korpus ab (Siehe Kapitel 4: DEMONTAGE / MONTAGE DER SCHEIBE). Die Anordnungsstellen für die Be- und Entlüftungsöffnungen (Gitter oben und unten im Kamin) und, falls zutreffend, die Warmluft-Ausblasgitter des Konvektionspaket bestimmen.

Das Mauerwerk ist um den Kamin anzubringen. Im Zusammenhang mit der Ausdehnung des Kamins ist ein Spiel von mindestens 3 mm an beiden Geräteseiten zu berücksichtigen. Nicht weiter als bis zu den Winkeleisen/Bügeln mauern (auch die Dicke der Stuckarbeit berücksichtigen).



Den Kamin während des Einbauens und Verputzens nicht mit Klebeband abkleben, da das Klebeband die Kaminlackierung beschädigen kann.

Den Konvektionspaket, falls zutreffend, anschließen.

Das optional mitgelieferte Kamineisen (Manteleisen/Trageisen) dient dazu, das Mauerwerk über dem Kamin hochzuziehen. Das Kamineisen muss links und rechts auf dem Mauerwerk ruhen, so dass anschließend das Mauerwerk hochgezogen werden kann. Das Mauerwerk darf deshalb nicht auf den Kamin aufgesetzt werden; im Hinblick auf das Gewicht sind ca. 3 mm frei zu halten.

Bei Verwendung sonstiger Materialien wie Naturstein oder hitzebeständigen Platten sind die Anweisungen des Lieferanten einzuhalten.

Nach Fertigstellung des Schornsteins kann der Deckrand mit Füllungstür auf der Bedienungseinheit montiert werden.

Nach dem Einbau kann das Gerät, je nach verwendeten Baumaterialien, nicht sofort beheizt werden. Die Trockenzeit kann bis zu 4 Wochen betragen.

1.7.4 Kontrolle der Gasanschlüsse

Kontrollieren Sie nach dem Anschließen der Gasleitung alle Anschlüsse auf Gasdichtheit mit Hilfe von Seifenwasser oder einem Lecksucher.

1.7.5 Einsetzen des keramischen Holzstapels oder Marmorsplitt

Das Gerät kann geliefert werden mit:

- Keramischen Holzstämme + Keramikstücke
- Marmorsplitt weiß (weiße Marmorkiesel)
- Marmorsplitt grau (graue Marmorkiesel)

Wichtig:



- Plazieren Sie die Holzspäne/Keramikstücke/Vermiculite Körner/ Holzstämme oder Marmorsplitt, sorgfältig auf und rundum den Hauptbrenner gemäß den Vorschriften in diesem Kapitel.
- Legen Sie keine Holzspäne/Keramikstücke/Vermiculite Körner/
 Holzstämme oder Marmorsplitt, gegen den Brenner der
 Sparflamme. Eine vorbeugende Maßnahme besteht deshalb
 darin, daß (vor der Sparflamme) den Hauptbrenner mit einem
 Sparflammen-bügel ist versehen.
 Entfernen Sie diesen Bügel nie! Sorgen Sie dafür dass
 die Sparflamme jederzeit frei über den Hauptbrenner brennen
 kann. Nur in dieser Weise ist eine fehlerfreie Zündung des
 Hauptbrenners gewährleistet. Die Nichteinhaltung dieser
 Vorschriften kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- Dafür sorgen, daß <u>alle</u> Brenneröffnungen <u>immer</u> frei bleiben!
- Das Brennerbett (mit die Holzspäne/Keramikstücke/Vermiculite Körner) und die Anordnung der Stämme oder Marmorsplitt darf nicht geändert werden.
- Verwenden Sie nur das, was mitgeliefert wurde! Dies wurde nämlich geprüft und die Menge auf das Gerät abgestimmt.
- Ersatzteile einschließlich der Keramikmatte sind bei Ihrem Kunden dienst erhältlich.
- Die Montage darf ausschließlich durch eine befugte Person ausgeführt werden.

Der Glasscheibe des Geräts nach den Anweisungen in Kapitel 4 DEMONTAGE / MONTAGE DER SCHEIBE ausbauen.

1.7.5.1 Keramischen Holzstämme + Holzspäne + Keramikstücke + Vermiculite Körner

1 Die Keramikmatte so auf den Brenner legen, dass die Öffnungen in der Matte parallel zu den Brenneröffnungen liegen.

- 2 Die Keramikstücke vorsichtig der Verpackung entnehmen und gleichmäßig auf die Brennermatte und den Rost rings um den Brenner legen.
- 3 Streuen Sie die vermiculite Körner (50 Gramm) gleichmäßig auf den Brenner.







- Zur Beachtung! Kleine Keramikstücke und Keramikkies nicht auf den Brenner streuen. Dadurch kann der Brenner verstopft werden.
 - Keine Keramikstücke und vermiculite Körner in der Nähe des Sparflammenbrenners.
 - Wichtig: Dafür sorgen, daß alle Brenneröffnungen frei bleiben! Brenneröffnungen die nicht offen sind können zu einer gefährlichen Situation führen.

4 Die Stämme auf dem Brenner einsetzen:

Gerät	<u>Erdgasbrenner</u> siehe Abbildung:	Propan / Butanbrenner siehe Abbildung:
Horizon Bell Medium 3	23	24

Brenneröffnungen frei halten !!!

5 Die Holzspäne <u>rundum</u> dem Brenner einsetzen.

Holzstämme:



Stamm nr. ①



Stamm nr. ②



Stamm nr. 3



Stamm nr. @



Stamm nr. ⑤



Stamm nr. 6




Stamm nr. ⑦



Stamm nr. ®


62



Keine Keramikstücke in der Nähe des Sparflammenbrenners

Brenneröffnungen frei halten!

Abbildung 23: Holzset Horizon Bell Medium 3
Aufstellung des Erdgasbrenners



Keine Keramikstücke in der Nähe des Sparflammenbrenners

Brenneröffnungen frei halten!

Abbildung 24: Holzset Horizon Bell Medium 3
Aufstellung des Propan/Butanbrenners

1.7.5.2 Marmorsplit

1 Die Keramikmatte so auf den Brenner legen, dass die Öffnungen in der Matte parallel zu den Brenneröffnungen liegen.

2 Kies über das gesamte Brennerbett verteilen (Brenner und Rost rund um Brenner). Dafür sorgen, daß die Sparflamme frei bleibt.

Horizon Bell Medium 3 : siehe Abbildung 26





Abbildung 25: Marmorsplit-set Erdgas- und Propan/Butanbrenner



Brenneröffnungen frei halten!

Abbildung 26: Marmorsplit Horizon Bell Medium 3

Aufstellung des Erdgas- und Propan/Butanbrenners

Wichtig:

 Keinen Marmorsplitt vor die Sparflamme legen.
 Die Sparflamme muß jederzeit frei über den Hauptbrenner brennen.

Brenneröffnungen frei halten.

Nur auf dieser Weise ist eine fehlerfreie Zündung des Hauptbrenners gewährleistet.

Nach Anordnung der Holzstämme / Marmorsplitts, die Glasscheibe nach den Anweisungen in Kapitel 4 DEMONTAGE / MONTAGE DER SCHEIBE wieder einbauen.

1.7.6 Montage Stauplatte

Abhängig von der Länge und der Form des konzentrischen Kanalsystems und der Mündungs-konstruktion muß, wenn angegeben, erforderlichen-falls eine Stauplatte mit einer bestimmten Breite: B, in die Decke der Brennkammer eingebaut werden. Siehe hierfür die in Abbildung 5 bis einschließlich 15 angegebenen Aufstellungsmöglichkeiten.

Wichtig:



Sorgen Sie dafür, daß die korrekte Stauplatte eingebaut ist. Die korrekte Stauplatte sorgt beim Ofen für einen optimalen Wirkungsgrad, Flammenbild und Verbrennung. Falls eine falsche Stauplatte verwendet wird, kann dies Störungen am Ofen verursachen.





Abbildung 27: Aufstellen Stauplatte



Achtung!: Um die Stauplatte montieren zu können,

erst die Schraubenbefestigung der Flammenkehren (links und rechts) lösen und diese nach außen schieben.

Zu jedem Gerät werden folgende Stauplatten mitgeliefert:



	Konzentrischer Kanalanschluß Gerät		
Stauplatte:	[Ø130 - 200 mm] Mauer-abzug	[Ø100 - 150 mm] Dach-abzug	
Breite: Breite: Breite: Breite: Breite:	B = 40 mm B = 50 mm B = 65 mm B = 80 mm	B = 30 mm B = 40 mm B = 50 mm B = 65 mm	

1.7.7 Funktionskontrolle des Ofens nach der Installation

Nach der Installation muß der Monteur das Flammenbild des Ofens visuell kontrollieren. Nach dem Zünden erscheinen kurze blau/gelbe Flammen. Diese Flammen werden jetzt immer länger und gelber. Wenn alle Flammen gelb sind, hat der Ofen die Betriebstemperatur erreicht.

DER OFEN IST NUN GEBRAUCHSKLAR

2 WARTUNG

2.1 JÄHRLICHE WARTUNG



Das Gerät, (wo möglich) der gesamte konzentrische Kanal und die Ausmündung sind jährlich von einem anerkannten Installateur/Gasfachmann zu reinigen und zu kontrollieren.

So bleibt der sichere Betrieb des Geräts gewährleistet.

Die Wartungshandlungen bestehen aus den folgenden Punkten:

- Entfernen Sie zuerst die Keramikstücke, vermiculiten Körnern, Holzstämme oder Steine vom Hauptbrenner und reinigen Sie diese vorsichtig mit einer weichen Bürste.
- Reinigen und kontrollieren Sie (visuell) den Hauptbrenner, die Sparflamme, die Verbrennungskammer, die Rauchgasabfuhr und die Verbrennungsluftzufuhr. Staub kann mit einem Staubsauger entfernt werden.
- Das Glas an der Innenseite des Geräts regelmäßig mit Glasreiniger oder einem Reiniger für Glaskeramik-Kochflächen reinigen.
 Dies gilt auch für die schwarze Spiegelrückwand und die seitlichen Spiegelwände, sofern das Gerät damit ausgeführt ist.
- Nach dem Reinigen;
 Plazieren Sie die Keramikstücke.
 - Plazieren Sie die Keramikstücke, vermiculiten Körnern, Holzstämme oder Steine sorgfältig auf und rundum den Hauptbrenner gemäß den Vorschriften in diesem Heft. Legen Sie keine Keramikstücke, vermiculiten Körnern, Holzstämme oder Steine gegen den Brenner der Sparflamme. Sorgen Sie dafür, dass die Sparflamme jederzeit frei über den Hauptbrenner brennen kann. Nur in dieser Weise ist eine fehlerfreie Zündung des Hauptbrenners gewährleistet. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- Kontrollieren Sie den Gas- und Rauchgaskanal und die Verbrennungsluftzufuhr auf Dichte.
- Kontrollieren Sie die Funktion des Gasregelblock, Thermoelement und die Zündung des Hauptbrenners.
- Kontrollieren Sie den Vordruck (wenn das Gerät ausgeschaltet ist und auch wenn es auf der maximalen Stufe brennt) und den Brennerdruck.
- Kontrollieren Sie das komplette konzentrische Kanalsystem einschließlich Mündungsstück.
 - Um den gesamten Rauchkanal/Verbrennungsluftkanal zu inspizieren, nach Möglichkeit eine Kamera verwenden.
 - Dabei auch die Rohrverbindungen auf ordnungsgemäßen Zustand überprüfen.

3 STÖRUNGEN

3.1 MÖGLICHE URSACHEN

Mögliche Ursachen, daß der Ofen ausgeht, können sein:

 Wenn das konzentrische Kanalsystem nicht entsprechend eines der Beispiele in Kapitel 1.6 installiert wurde.

- Eine falsche Stauplatte montiert ist.
- Die Sparflamme schaltet sich ab, wenn die Rauchgase nicht oder unzureichend abgeführt werden.
- · Wenn der Sparflamme verschmutzt oder defekt ist.
- Der Gasdruck unzureichend ist.
- (Interne) Undichtigkeit des konzentrischen Kanalsystems
- Spannung des thermoelementes ist zu niedrig. Die Ursache ist meistens daß die Spitze des thermoelementes ungenügend von der Sparflamme erwärmt wird.
- Verschmutzung der elektrischen Kontakte im thermo-elektrischen System; u.a. Anschluss des thermoelementes.
- · Batterien im Empfänger oder Handsender sind leer.

3.2 GERÄTESICHERUNGEN

3.2.1 Thermoelektrischen Sparflammensicherung

Dieses Gerät ist mit einer thermoelektrischen Sparflammensicherung ausgestattet, um unerwünschtes Austreten von Gas aus dem Hauptbrenner zu verhindern.

3.2.2 Überdrucksicherheitssystem

Das Gerät ist mit einem patentierten Überdrucksicherheitssystem ausgestattet, wobei ein eventuell entstandener Überdruck kontrolliert über die Tür abgeleitet wird. Die Tür kippt hierzu mithilfe eines Federsystems kurz einige Zentimeter nach vorn. Dabei kann sich ein lautes Geräusch bilden.

Die Kippbewegung der Tür wird durch einen Sicherheitsstreifen begrenzt.

Falls eine Überdrucksituation eingetreten ist, muss das komplette Gerät durch einen Kaminfachmann überprüft werden.

4 DEMONTAGE / MONTAGE DER SCHEIBE

4.1 HORIZON BELL MEDIUM 3 FLOATING FRAME

Demontage der Scheibe:



 Horizon Bell Medium 3 Floating Frame




 Zum Öffnen des Rahmens und die Glasscheibe den mitgelieferten Haken verwenden (siehe Foto).





- Ziehen Sie mit dem Haken, links und rechts oben die dünnen, Metallfederstreifen von den Nocken des Rahmens ab.







- Detail des Nockens (rechts).

 Zwischen Kaminmantel und Rahmen etwas Karton legen, um Beschädigungen zu vermeiden.



- Den Sicherheitsstreifen vom Rahmen demontieren.



 Den Rahmen und die Glasscheibe vorsichtig an der oberen Seite nach vorn kippen lassen

Achtung!: Rahmen und Glasscheibe sind zwei lose Teile!



Den Rahmen und die Glasscheibe fest umgreifen und nach oben ziehen.



- Der Rahmen und der Glasscheibe befinden sich nun nicht mehr am Gerät.

Montage der Scheibe:

Die Scheibe wird in umgekehrter Reihenfolge montiert.

Wichtig:


- Überprüfen Sie, ob der Rahmen an der Unterseite ordnungsgemäß in die zwei Frontöffnungen positioniert wurde.
- Überprüfen Sie, ob der Rahmen in der Mitte der Front angebracht ist.
- Sicherstellen, dass der Sicherheitsstreifen gut an der Oberseite des Rahmens (Mitte) befestigt ist.
- Der Rahmen und die Glasscheibe mussen passgenau an den Rand der Brennkammer anschließen.
- Überprüfen Sie, ob die Federstreifen an der Oberseite ordnungsgemäß in ihrer Einbauposition verbleiben.

4.2 HORIZON BELL MEDIUM 3 HIDDEN DOOR

Demontage der Scheibe:




- Horizon Bell Medium 3 Hidden Door.



- zum Öffnen des Rahmens (und die Glasscheibe) den mitgelieferten Haken verwenden.



- Den Rahmen unter Verwendung des Hakens an der oberen Seite nach vorn ziehen und den Rahmen festhalten.



- Ziehen Sie mit dem Haken, links und rechts oben die dünnen, Metallfederstreifen von den Nocken des Rahmens ab.



- Den Sicherheitsstreifen vom Rahmen demontieren.

Achtung!: Den Rahmen während des Lösens mit der Hand gegenhalten, damit er nicht nach vorn fallen kann!



 Den Rahmen und die Glasscheibe vorsichtig an der oberen Seite nach vorn kippen lassen.
 Um Beschädigungen zu vermeiden, auf dem Kaminmantel etwas Karton unter den Rahmen legen.

Den Rahmen nach oben ziehen und vom Gerät abnehmen.


Montage der Scheibe:

Die Scheibe wird in umgekehrter Reihenfolge montiert.

Wichtig:


- Überprüfen Sie, ob der Rahmen an der Unterseite ordnungsgemäß in die zwei Frontöffnungen positioniert wurde.
- Überprüfen Sie, ob der Rahmen in der Mitte der Front angebracht ist.
- Sicherstellen, dass der Sicherheitsstreifen gut an der Oberseite des Rahmens befestigt ist.
- Der Rahmen und die Glasscheibe mussen passgenau an den Rand der Brennkammer anschließen.
- Überprüfen Sie, ob die Federstreifen an der Oberseite ordnungsgemäß in ihrer Einbauposition verbleiben.


5 ELEKTRISCHEN SCHEMA




76 Installationsvorschrift


- 6 ABMESSUNGEN
- 6.1 HORIZON BELL MEDIUM 3
- 6.1.1 HORIZON BELL MEDIUM 3 Hidden Door





6.1.2 HORIZON BELL MEDIUM 3 - Floating Frame







- 6.2 HORIZON BELL MEDIUM 3 Optionen: Konvektionsmantel
 - Hohe Stellfüße

Deutsch

6.2.1 HORIZON BELL MEDIUM 3 - Hidden Door







^{*} Das Gerät lässt sich mithilfe der hohen Stellfüße (Zubehör) bis zu 350 mm höher stellen.

Bellfires


6.2.2 HORIZON BELL MEDIUM 3 - Floating Frame






* Das Gerät lässt sich mithilfe der hohen Stellfüße (Zubehör) bis zu 350 mm höher stellen.

BEDIENUNGSEINHEIT





7 TECHNISCHE DATEN/VORSCHRIFTEN

7.1 TECHNISCHE DATEN; N-DE; ERDGAS - DEUTSCHLAND P-DE; PROPAN - DEUTSCHLAND

Nationale installations Vorschriften: DVGW-TRGI 86/96, Technische Regel,

Arbeidsblatt G600 bzw TRF

Feu VO (der jeweiligen Länderfassungen)

Modell : HORIZON BELL MEDIUM 3

Land	: DE; Deutschland	: DE; Deutschland
Produkt identifikation nr. Geräte type laut CE-norm Geräte kategorie	: 0063CM3684 : C ₁₁ / C ₃₁ / C _{31S} : I _{2ELL} Erdgas E/LL	: 0063CM3684 : C ₁₁ / C ₃₁ / C _{31S} : I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Nennwarme-belastung (Ho)	: Erdgas E: 12,0 kW Erdgas LL: 11,0 kW	: Butan (G30) : 12,2 kW Propan (G31): 10,5 kW
Nennleistung (max.) Wirkungsgrad Klassifikation NOx-Klassifikation	: 9,2 kW : 1 (85%) : 5	: 8,0 - 9,3 kW : 1 (85%) : 5
Gasverbrauch (max.)	: E: 1,16 m³ /hr. LL: 1,21 m³ /hr.	: Butan (G30) : 900 gr/hr. Propan (G31): 750 gr/hr.
Nennanschluß druck	: E/LL: 20,0 mbar	: Butan (G30) : 50 mbar Propan (G31): 50 mbar
Düsendruck (max.) Warm	: E: 11,0 mbar(*) LL: 13,2 mbar(*)	: 29,0 mbar
Düsendruck (max.) Kalt	: E: 10,0 mbar(**) LL: 12,2 mbar(**)	: 29,0 mbar
Düsendruck (min.)	: 2,0 mbar	: 5,0 mbar
Gasregelblock (Fernbedienung)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hauptbrenner Primär belüftung Hauptbrenner Einspritzer Hauptbrenner	: IGP 1022x140 mm Erdgas : 1x Ø15,0 mm : nr. 18 / 1200 (= 7x Ø1,27 mm)	: IGP 1022x140 mm Propan : 2x Ø20,0 mm : nr. 18 / 320 (= 7x Ø0,66 mm)
Sparflammebrenner Einspritzer Sparflamme Gasanschluß Konzentrisches Kanalsystem-anschluß	: SIT 0.145.019 : nr. 36 (SIT 0.977.091) : 3/8" G / Ø12 mm : Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm	: SIT 0.145.019 : nr. 23 (SIT 0.977.150) : 3/8" G / Ø12 mm : Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm

Modell : HORIZON BELL MEDIUM 3

Land	: DE; Deutschland	: DE; Deutschland
Batterien Fernbedienung		
- Empfänger	: 4x 1,5V AA	: 4x 1,5V AA
- Handsender	: 1x 9V Block	: 1x 9V Block
Gewicht:		
- Grundmodell	: 112 kg	: 112 kg
- Inklusive aller Optionen	: 130 kg	: 130 kg

(*) : Wenn der Brenner maximal eingestellt und das Gerät völlig erwärmt ist.

(**): Wenn der Brenner maximal eingestellt und das Gerät kalt ist.

Rauchgasabzug und verbrennungsluftzufuhr:

Dach-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm. Starr und/oder Flexibel. Mauer-abzug: Konzentrisches Kanalsystem Ø130 mm - Ø200 mm. Starr. Mit Außenwandanschluß, abhängig von dem Aufbau des Rohrensystems; Ø100 mm-Ø150 mm

oder Ø130 mm-Ø200 mm.

Wärme austauschende Arbeitsfläche: Gesamte Vorderseite des Geräts.

7.2 TECHNISCHE DATEN; N-CH; ERDGAS - SCHWEIZ P-CH; PROPAN - SCHWEIZ

Nationale installations Vorschriften: SVGW-Gasleitsätze G1: Gasinstallationen

EKAS-Richtlinie Nr. 1942 : Flüssiggas, Teil 2

Vorschriften der kantonalen Instanzen (zB Feuerpolizeivorschriften)

Der Anschluss an das Erdgas-Netz darf ausschliesslich mit einer festen Verrohrung oder mit einem vom SVGW zugelassenen Sicherheitsgasschlauch, der für den Anschluss von freistehenden Apparaten geeignet ist, erfolgen.

Modell : HORIZON BELL MEDIUM 3

Land	: CH; Schweiz	: CH; Schweiz
Produkt identifikation nr. Geräte type laut CE-norm Geräte kategorie	: 0063CM3684 : C ₁₁ / C ₃₁ / C _{31s} : I _{2H} Erdgas H	: 0063CM3684 : C ₁₁ / C ₃₁ / C _{31S} : I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Nennwarme-belastung (Ho)	: 12,0 kW	: Butan (G30) : 12,2 kW Propan (G31): 10,5 kW
Nennleistung (max.) Wirkungsgrad Klassifikation NOx Klassifikation	: 9,2 kW : 1 (85%) : 5	: 8,0 - 9,3 kW : 1 (85%) : 5
Gasverbrauch (max.)	: G20: 1,16 m³ _s /hr.	: Butan (G30) : 900 gr/hr. Propan (G31): 750 gr/hr.
Nennanschluß druck	: 20,0 mbar	: Butan (G30) : 50 mbar Propan (G31): 50 mbar
Düsendruck (max.) Warm	: 11,0 mbar(*)	: 29,0 mbar
Düsendruck (max.) Kalt	: 10,0 mbar(**)	: 29,0 mbar
Düsendruck (min.)	: 2,0 mbar	: 5,0 mbar
Gasregelblock (Fernbedienung)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hauptbrenner Primär belüftung Hauptbrenner Einspritzer Hauptbrenner Sparflammebrenner Einspritzer Sparflamme Gasanschluß Konzentrisches Kanalsystem-anschluß	: IGP 1022x140 mm Erdgas : 1x Ø15,0 mm : nr. 18 / 1200 (= 7x Ø1,27 mm) : SIT 0.145.019 : nr. 36 (SIT 0.977.091) : 3/8" G / Ø12 mm : Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm	: IGP 1022x140 mm Propan : 2x Ø20,0 mm : nr. 18 / 320 (= 7x Ø0,66 mm) : SIT 0.145.019 : nr. 23 (SIT 0.977.150) : 3/8" G / Ø12 mm : Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm

Modell : HORIZON BELL MEDIUM 3

Land	: CH; Schweiz	: CH; Schweiz	
Batterien Fernbedienung			
- Empfänger	: 4x 1,5V AA	: 4x 1,5V AA	
- Handsender	: 1x 9V Block	: 1x 9V Block	
Gewicht:			
- Grundmodell	: 112 kg	: 112 kg	
- Inklusive aller Optionen	: 130 kg	: 130 kg	

(*) : Wenn der Brenner maximal eingestellt und das Gerät völlig erwärmt ist.

(**) : Wenn der Brenner maximal eingestellt und das Gerät kalt ist.

Rauchgasabzug und verbrennungsluftzufuhr:

Dach-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm. Starr und/oder Flexibel. Mauer-abzug: Konzentrisches Kanalsystem Ø130 mm - Ø200 mm. Starr. Mit Außenwandanschluß, abhängig von dem Aufbau des Rohrensystems; Ø100 mm-Ø150 mm

oder Ø130 mm-Ø200 mm.

Wärme austauschende Arbeitsfläche: Gesamte Vorderseite des Geräts.

7.3 TECHNISCHE DATEN; N-LU; ERDGAS - LUXEMBURG P-LU; PROPAN - LUXEMBURG

Nationale Installationsvorschriften:

A - Nº 104 Installations de combustion alimentees en gaz

Modell : HORIZON BELL MEDIUM 3

Land	: LU; Luxemburg	: LU; Luxemburg
Produkt identifikation nr.	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Geräte type laut CE-norm	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₃₁₈	: C ₁₁ / C ₃₁ / C _{31S}
Geräte kategorie	: I _{2H} Erdgas H	: I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Nennwarme-belastung (Ho)	: 12,0 kW	: Butan (G30) : 12,2 kW Propan (G31): 10,5 kW
Nennleistung (max.)	: 9,2 kW	: 8,0 - 9,3 kW
Wirkungsgrad Klassifikation	: 1 (85%)	: 1 (85%)
NOx Klassifikation	: 5	: 5
Gasverbrauch (max.)	: G20: 1,16 m³ _s /hr.	: Butan (G30) : 900 gr/hr. Propan (G31): 750 gr/hr.
Nennanschluß druck	: 20,0 mbar	: Butan (G30) : 50 mbar Propan (G31): 50 mbar
Düsendruck (max.) Warm	: 11,0 mbar(*)	: 29,0 mbar
Düsendruck (max.) Kalt	: 10,0 mbar(**)	: 29,0 mbar
Düsendruck (min.)	: 2,0 mbar	: 5,0 mbar
Gasregelblock (Fernbedienung)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hauptbrenner	: IGP 1022x140 mm Erdgas	: IGP 1022x140 mm Propar
Primär belüftung Hauptbrenner	: 1x Ø15,0 mm	: 2x Ø20,0 mm
Einspritzer Hauptbrenner	: nr. 18 / 1200	: nr. 18 / 320
	(= 7x Ø1,27 mm)	(= 7x Ø0,66 mm)
Sparflammebrenner	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Einspritzer Sparflamme	: nr. 36 (SIT 0.977.091)	: nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluß	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Konzentrisches Kanalsystem-anschluß	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm ode Ø130 mm - Ø200 mm

Modell	: HORIZON BELL MEDIUM 3
--------	-------------------------

Land	: LU; Luxemburg	: LU; Luxemburg
Batterien Fernbedienung		
- Empfänger	: 4x 1,5V AA	: 4x 1,5V AA
- Handsender	: 1x 9V Block	: 1x 9V Block
Gewicht:		
- Grundmodell	: 112 kg	: 112 kg
- Inklusive aller Optionen	: 130 kg	: 130 kg

(*) : Wenn der Brenner maximal eingestellt und das Gerät völlig erwärmt ist.

(**) : Wenn der Brenner maximal eingestellt und das Gerät kalt ist.

Rauchgasabzug und verbrennungsluftzufuhr:

Dach-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm. Starr und/oder Flexibel. Mauer-abzug: Konzentrisches Kanalsystem Ø130 mm - Ø200 mm. Starr. Mit Außenwand-

anschluß, abhängig von dem Aufbau des Rohrensystems; Ø100 mm-Ø150 mm

oder Ø130 mm-Ø200 mm.

Wärme austauschende Arbeitsfläche: Gesamte Vorderseite des Geräts.

7.4 TECHNISCHE DATEN; N-AT; ERDGAS - ÖSTERREICH P-AT; PROPAN - ÖSTERREICH

Nationale Installationsvorschriften:

ÖVGW - Richtlinien : G1 (ÖVGW - Tr Gas)

G2 (ÖVGW - Tr Flüssiggas)

Modell : HORIZON BELL MEDIUM 3

Land	: AT; Österreich	: AT; Österreich
Produkt identifikation nr.	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Geräte type laut CE-norm	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₃₁₈	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₃₁₈
Geräte kategorie	: I _{2H} Erdgas H	: I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Nennwarme-belastung (Ho)	: 12,0 kW	: Butan (G30) : 12,2 kW Propan (G31): 10,5 kW
Nennleistung (max.)	: 9,2 kW	: 8,0 - 9,3 kW
Wirkungsgrad Klassifikation	: 1 (85%)	: 1 (85%)
NOx Klassifikation	: 5	: 5
Gasverbrauch (max.)	: G20: 1,16 m³ _s /hr.	: Butan (G30) : 900 gr/hr. Propan (G31): 750 gr/hr.
Nennanschluß druck	: 20,0 mbar	: Butan (G30) : 50 mbar Propan (G31): 50 mbar
Düsendruck (max.) Warm	: 11,0 mbar(*)	: 29,0 mbar
Düsendruck (max.) Kalt	: 10,0 mbar(**)	: 29,0 mbar
Düsendruck (min.)	: 2,0 mbar	: 5,0 mbar
Gasregelblock (Fernbedienung)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hauptbrenner	: IGP 1022x140 mm Erdgas	: IGP 1022x140 mm Propan
Primär belüftung Hauptbrenner	: 1x Ø15,0 mm	: 2x Ø20,0 mm
Einspritzer Hauptbrenner	: nr. 18 / 1200	: nr. 18 / 320
	(= 7x Ø1,27 mm)	(= 7x Ø0,66 mm)
Sparflammebrenner	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Einspritzer Sparflamme	: nr. 36 (SIT 0.977.091)	: nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluß	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Konzentrisches Kanalsystem-anschluß	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm

Modell	: HORIZON BELL MEDIUM 3
--------	-------------------------

Land	: AT; Österreich	: AT; Österreich
Batterien Fernbedienung		
- Empfänger	: 4x 1,5V AA	: 4x 1,5V AA
- Handsender	: 1x 9V Block	: 1x 9V Block
Gewicht:		
- Grundmodell	: 112 kg	: 112 kg
- Inklusive aller Optionen	: 130 kg	: 130 kg

(*) : Wenn der Brenner maximal eingestellt und das Gerät völlig erwärmt ist.

(**) : Wenn der Brenner maximal eingestellt und das Gerät kalt ist.

Rauchgasabzug und verbrennungsluftzufuhr:

Dach-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm. Starr und/oder Flexibel. Mauer-abzug: Konzentrisches Kanalsystem Ø130 mm - Ø200 mm. Starr. Mit Außenwandanschluß, abhängig von dem Aufbau des Rohrensystems; Ø100 mm-Ø150 mm

oder Ø130 mm-Ø200 mm.

Wärme austauschende Arbeitsfläche: Gesamte Vorderseite des Geräts.

Bell fires Deutsch

7.5 TECHNISCHE DATEN; N-BE; ERDGAS - BELGIEN P-BE; PROPAN - BELGIEN

Nationale installations vorschriften : NBN D51 - 003 : Gas

AREI / RGIE : Elektrizität

Modell : HORIZON BELL MEDIUM 3

Land	: BE; Belgien	: BE; Belgien
Produkt identifikation nr.	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Geräte type laut CE-norm	: C ₁₁ / C ₃₁ / C _{31S}	: C ₁₁ / C ₃₁ / C _{31S}
Geräte kategorie	: I _{2E+} Erdgas G20/G25	: I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Nennwarme-belastung (Ho)	: 12,0 kW	: Butan (G30) : 12,2 kW Propan (G31): 10,5 kW
Nennleistung (max.)	: 9,2 kW	: 8,0 - 9,3 kW
Wirkungsgrad Klassifikation	: 1 (85%)	: 1 (85%)
NOx Klassifikation	: 5	: 5
Gasverbrauch (max.)	: G20: 1,16 m³ /hr.	: Butan (G30) : 900 gr/hr.
()	G25: 1,21 m ³ /hr.	Propan (G31): 750 gr/hr.
Nennanschluß druck	: G20: 20,0 mbar	: Butan (G30) : 37 mbar
	G25: 25,0 mbar	Propan (G31): 37 mbar
Düsendruck (max.) Warm	: G20: 11,0 mbar(*)	: 29,0 mbar
,	G25: 13,2 mbar(*)	,
Düsendruck (max.) Kalt	: G20: 10,0 mbar(**) G25: 12,2 mbar(**)	: 29,0 mbar
Düsendruck (min.)	: 2,0 mbar	: 5,0 mbar
Gasregelblock (Fernbedienung)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hauptbrenner	: IGP 1022x140 mm Erdgas	: IGP 1022x140 mm Propan
Primär belüftung Hauptbrenner	: 1x Ø15,0 mm	: 2x Ø20,0 mm
Einspritzer Hauptbrenner	: nr. 18 / 1200	: nr. 18 / 320
-	(= 7x Ø1,27 mm)	(= 7x Ø0,66 mm)
Sparflammebrenner	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Einspritzer Sparflamme	: nr. 36 (SIT 0.977.091)	: nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluß	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Konzentrisches Kanalsystem-anschluß	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm

Modell	: HORIZON BELL MEDIUM 3
--------	-------------------------

Land	: BE; Belgien	: BE; Belgien	
Batterien Fernbedienung			
- Empfänger	: 4x 1,5V AA	: 4x 1,5V AA	
- Handsender	: 1x 9V Block	: 1x 9V Block	
Gewicht:			
- Grundmodell	: 112 kg	: 112 kg	
- Inklusive aller Optionen	: 130 kg	: 130 kg	

(*) : Wenn der Brenner maximal eingestellt und das Gerät völlig erwärmt ist.

(**) : Wenn der Brenner maximal eingestellt und das Gerät kalt ist.

Rauchgasabzug und verbrennungsluftzufuhr:

Dach-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm. Starr und/oder Flexibel. Mauer-abzug: Konzentrisches Kanalsystem Ø130 mm - Ø200 mm. Starr. Mit Außenwandanschluß, abhängig von dem Aufbau des Rohrensystems; Ø100 mm-Ø150 mm

oder Ø130 mm-Ø200 mm.

Wärme austauschende Arbeitsfläche: Gesamte Vorderseite des Geräts.

Bell fires Deutsch

8 ERSATZTEILLISTE

Im falle von Serviceanfragen oder bei Bestellung von Ersatzteilen bitte immer das Modell und die Seriennummer angeben. Alle in dieser Anleitung aufgelisteten Teile können bei einem Bellfires Händler bestelt werden.

Nr.	Artikel nr.	Umschreibung
1	310767 1x Ø15 mm	Hauptbrenner HBM 3 (HBL) Erdgas G20/G25
2	310802 2x Ø20 mm	Hauptbrenner HBM 3 (HBL) <u>Butan/Propan G30/G31</u>
3	319452	Brennermatte L = 1021 mm HBM 3 (HBL)
4	325033	Einspritzer Hauptbrenner <u>Erdgas;</u> nr. 1200
5	325037	Einspritzer Hauptbrenner <u>Butan/Propan</u> ; nr. 320
6	302416	Gasregelblock; GV 60 (M10 Thermo-element-anschluß)
7	302083	Absperrventil 3/8 GV 60
8	302084	Tülle Ø8 mm für Brennerzufuhr GV 60
9	302089	Quetschring Ø8 mm für Brennerzufuhr GV 60
10	302085	Tülle Ø12 mm für Gaszufuhr GV 60
11	302090	Quetschring Ø12 mm für Gaszufuhr GV 60
12	302086	Brechnippel Ø4 mm GV 60
13	302067	Kabel (sw): Empfänger - Thermo-element-unterbrecher, L = 500 mm
14	302150	Schalter mit kurzem Kabel zum Thermo-element-unterbrecher und langem
		Kabel (tc), L = 500 mm, zum Empfänger
15	326287	Handsender: Display: Temperatur und 2 Programme
16	326288	Empfänger GV 60
17	302068	8-poliges Kabel, L = 500 mm
18	302421	Zündkabel 2x (2,8 x 0,5 mm) L = 1500 mm
19	321926	Thermo-element M10 - 1500 mm
20	301970	Thermo-element-unterbrecher M10
21	310908	Gehäuse Sparflammebrenner, zwei Flammen
22	310909	Dichtung Sparflamme Gehäuse
23	310910	Einspritzer Sparflamme; Erdgas; nr. 36
24	310912	Einspritzer Sparflamme; Butan/Propan; nr. 23
25	310907	Piezo Elektrode Sparflamme, 2,8 x 0,5 mm
26	302062	Tülle Piëzo Elektrode
27	310905	Quetschring Sparflamme; Ø4 mm
28	301976	Tülle Sparflamme; Ø4 mm
29	322552	Zuleitung Sparflammenbrenner; Ø4 mm, L = 1500 mm, Flexibles, Edelstahl
30	325750	Brennerleitung; Ø8 mm, L = 1500 mm, Flexibles, Edelstahl - 10 kW+
31	326055	Tülle; Ø8 mm, Winkelverschraubung Hauptbrenner
32	326054	Quetschring; Ø8 mm, Winkelverschraubung Hauptbrenner
33	330186	Glasscheibe Horizon Bell Medium 3 Hidden Door (1140 x 399 x 4 mm)
34	330209	Glasscheibe Horizon Bell Medium 3 Floating Frame (1132 x 405 x 4 mm)

Holzstämme - Holzspäne - Keramikstücke - Vermiculite Körner - Marmorsplitt

Gerät	Holzstämmeset	set											Marmorsplitt Marmorsp set (weiß)	Marmorsplitt Marmorsplitt set (weiß)
	Set	Holzstė	Holzstämme nr.							Holzspäne- set	Keramikstücke mit Glüh-Effekt Anthrazit	Holzspäne- Keramikstücke Vermiculite nr. 4 set Anthrazit gesiebt		
		-	2	က	4	2	9	7	æ	3 Stücke	Sack: 125 gr.	3 Stücke Sack: 125 gr. Sack: 50 gr. Sack: 2,5 kg. Sack: 2,5 kg.	Sack: 2,5 kg.	Sack: 2,5 kg.
	Art. nr.:	331357	331358	331359	331360	331361	331362 331363	331363	331364	xxxxxx	301863	332583	310937	325758
Horizon Bell Medium 3	B 324460	1×	1×	X X	*	×	1x 1x 1x 1x	×	-	2x	4×	1×	3x	3x

Bell fires Deutsch

9 ENTSORGUNG DER VERPACKUNG UND DES GERÄTS

Die Verpackung des Geräts ist wiederverwendbar.

Es kann folgendes Material verwendet worden sein:

- Karton
- Holz
- Kunststoff
- Papier

Dieses Material ist auf vertretbare Weise und gemäß den behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Batterien gelten als chemischer Abfall. Sie sind auf vertretbare Weise und gemäß den behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Die Behörden oder der Installateur kann Sie auch über die vertretbare Entsorgung ausgemusterter Geräte informieren.



INTERFOCOS B.V. HALLENSTRAAT 17 5531 AB BLADEL NEDERLAND

E-mail: info@interfocos.nl Internet: www.interfocos.com